# Chassis 601 M2

#### Geräte:

84 cm Geräte: Spectral-MF 84TH89

72 cm Geräte: Spectral-MF 72TH80, Astral-MF 72TH81 82 cm Geräte: Artos-MF 82TH97, Spectral-MF 82TH96

#### Bild:

- 72-/84-/82-cm Mecaflat Bildröhre (mit Invar-Technologie). Sichtbare Bildschirmdiagonale: 68-/ 80-/ 76-cm.
- SVM-Technologie (Scan Velocity Modulation)
- 100 Hz Chassis, großflächenflimmerfrei, mit Vollbildspeicher im Studioformat 4:2:2
- Rauschreduktion/ Cross-Color Reduktion programmplatzbezogen speicherbar
- Formatanpassung
- Progressive Scan, Kammfilter und CTI
- Digitaler Multistandard-Farbdecoder für PAL/ Secam/ NTSC über die Euro-Buchsen
- Kontrastautomatik

#### Tontechnik:

2x20 W +1x40 W Musikleistung (DIN 45324), Subwoofer-Technik mit 5
 Lautsprechern

#### Bedienkomfort:

- 999 Programmplätze +AV-Programmplätze
- Übersichtliche Benutzerführung per Bildschirm-Menü
- detaillierte OSD-Bedienhilfe
- Hi-Text mit Speicher f
  ür ca. 2000 Seiten
- Data-Logic/ Datendialogsystem zwischen TV-Gerät und Videorecorder
- NexTView
- Dot-Matrix Display, Uhr selbststellend, batterielos, mit Ein/ Aus/ Sleep-Timer
- programmplatzbezogene Korrektur für Lautstärke, Klangeinstellung, Kontrast, Farbstärke, Bildschärfe, CTI und Farbversatz
- Überspielmöglichkeiten auch im Stand-By
- Stand-By Leistungsaufnahme 1,7 W

# Anschlußmöglichkeiten:

- Kopfhörer-Buchse an der Gerätefront
- 1 SVHS/ 3 Cinch-Buchse an der Gerätefront
- 3 Euro-Buchsen
- RS 232 Schnittstelle für Software-Update
- Componenten Eingang (Y, U, V)
- Cinch Audio-Ausgang, Anschluß für ext. Lautsprecher
- Center-Lautsprecher Eingang

#### Nachrüstmöglichkeiten:

- SAT nachrüstbar, auch ADR-Rundfunkprogramme bei abgeschalteter Bildröhre
- Twin-SAT
- DVB-S/T
- Multistandard über Antenneneingang
- VGA-Eingang (VGA-Standard 640x480)



Spectral 84



Spectral 72



Astral 72



Artos 82



Spectral 82



# Geräteübersicht Chassis 601 (Tabelle 1)

	Spectral-72 MF 72 TH 80 ab 50 001	Astral-72 MF 72 TH 81 ab 50 001	Spectral-82 MF 82 TH 96 ab 50 001	Artos-82 MF 82 TH 97 ab 50 001	Spectral-84 MF 84 TH 89 ab 50 001
Bildröhre	A68 ELR 50X71	A68 ELR 50X71	W76 ERF 342X044	W76 ERF 342X044	A80 EJX 011X429
diagonal/sichtbar (cm)	72 / 68	72 / 68	82 / 76	82 / 76	84 / 80
Bauart	Pure-Flat 4:3	Pure-Flat 4:3	Real - Flat 16:9	Real - Flat 16:9	Pure-Flat 4:3
Musikleistung	2x20W + 1x40W	2x20W + 1x40W	2x20W + 1x40W	2x20W + 1x40W	2x20W + 1x40W
Leistungsaufnahme	ca. 140 W	ca. 140 W	ca. 135 W	ca. 135 W	ca. 170 W
Stand-by	ca. 1,8 W	ca. 1,8 W	ca. 1,8 W	ca. 1,8 W	ca. 1,8 W
G-Chassis	601 G1 0073	601 G1 0073	601 G9 0083	601 G9 0083	601 G1 0081
TP-Modul	601 TP 0015	601 TP 0015	601 TP 0015	601 TP 0015	601 TP 0015
MV-Modul	601 MV 0016	601 MV 0016	601 MV 0016	601 MV 0016	601 MV 0016
EA-Modul	601 EA 0315	601 EA 0315	601 EA 0315	601 EA 0315	601 EA 0315
NE-Modul	696 NE 7018	696 NE 7018	696 NE 7034	696 NE 7026	696 NE 7042
BV-Modul	601 BV 1115	601 BV 1115	601 BV 1115	601 BV 1115	601 BV 1123
DF-Modul	601 DF 0051	601 DF 0051	601 DF 0035	601 DF 0035	601 DF 0019
FT/FN-Modul	<u> </u>				
Al-Modul	699 AI 0801	699 AI 0801	699 AI 0801	696 AI 9806	699 AI 0801
S-Modul	697 S- 2010	697 S- 2010	697 S- 2010	699 S- 2069	697 S- 2010
SA-Modul			_	<del>-</del>	
AV-Modul	699 AV 0012	699 AV 0012	699 AV 0012	696 AV 9017	699 AV 0012
Software	MHM 601	MHM 601	MHM 601	MHM 601	MHM 601
Lautsprecher	2x Hochton	2x Hochton	2x Hochton	2x Hochton	2x Hochton
	2x Mittelton	2x Mittelton	2x Mittelton	2x Mittelton	2x Mittelton
Lautsprecherbox	1x Subwoofer	1x Subwoofer	1x Subwoofer	1x Subwoofer	1x Subwoofer
Anzeige	DOT-Matrix	DOT-Matrix	DOT-Matrix	DOT-Matrix	DOT-Matrix
NextView	•		•	•	•
Textsystem/Seiten	Hi Text / 2000	Hi Text / 2000	Hi Text / 2000	Hi Text / 2000	Hi Text / 2000
EURO-Buchsen	3	3	3	3	3
LautsprBuchsen	•		•	•	•
Audio-Ausg. (Cinch)	•			•	.•
Cinch/S-VHS-Eing./KH	•	• .	•	•	•
Surround Center in (Cinch	•		•	•	•
Fernbedienung	RG 12	RG 12	RG 12	RG 12	RG 12
Bestell-Nr. Schaltbildsatz	601 99 9014	601 99 9014	601 99 9014	601 99 9014	601 99 9014
Bestell-Nr. BedAnleitung	601 47 0140	601 47 0140	601 47 0140	601 47 0140	601 47 0140

Ausgabe 05/03 Datei: c:\ersatz99\sonstige\gesub200211HTA4.xls

# SAT-Nachrüstmöglichkeiten (Steckplatz SR-Modul)

Technische Dokumentation / Ma

- 1. SAT-Nachrüstsatz 081 NH 1017 (analog)
- 2. SAT-Nachrüstsatz 083 NH 1014 (analog mit ADR-Decoder)
- 3. DVB-S-CI Nachrüstsatz 025 NK 1014 CI (digital mit CI-Schnittstelle incl. analog ohne ADR-Decoder)
- 4. DVB-T-CI Nachrüstsatz 057 NH 1118 CI (digital terrestrisch mit CI )

# TWIN-SAT (Steckplatz TP-Modul)

SAT-Nachrüstsatz 81 NH 1017 (analog) oder 083 NH 1014 (analog mit ADR-Decoder)

# Chassis 603 M2

#### Geräte:

84 cm Geräte: Spectral-MF 84TK89

72 cm Geräte: Spectral-MF 72TK80, Astral-MF 72TK81, Corum -MF 72TK86

82 cm Geräte: Artos-MF 82TK97, Spectral-MF 82TK96

#### Bild:

- 72-/84-/82-cm Mecaflat Bildröhre (mit Invar-Technologie). Sichtbare Bildschirmdiagonale: 68-/ 80-/ 76-cm.
- SVM-Technologie (Scan Velocity Modulation)
- 100 Hz Chassis, großflächenflimmerfrei, mit Vollbildspeicher im Studioformat 4:2:2/ Bewegungskorrektur (DMC)
- Rauschreduktion/ Cross-Color Reduktion programmplatzbezogen speicherbar
- Formatanpassung
- Progressive Scan, Kammfilter und CTI
- Digitaler Multistandard-Farbdecoder für PAL/ Secam/ NTSC über die Euro-Buchsen
- Kontrastautomatik

#### Tontechnik:

- 2x20 W +1x40 W Musikleistung (DIN 45324), Subwoofer-Technik mit 5 Lautsprechern
- SRS WOW

#### **Bedienkomfort:**

- 999 Programmplätze +AV-Programmplätze
- Übersichtliche Benutzerführung per Bildschirm-Menü
- detaillierte OSD-Bedienhilfe
- Hi-Text mit Speicher für ca. 2000 Seiten
- Data-Logic/ Datendialogsystem zwischen TV-Gerät und Videorecorder
- NexTView
- Dot-Matrix Display, Uhr selbststellend, batterielos, mit Ein/ Aus/ Sleep-Timer
- programmplatzbezogene Korrektur für Lautstärke, Klangeinstellung, Kontrast, Farbstärke, Bildschärfe, CTI und Farbversatz
- Überspielmöglichkeiten auch im Stand-By
- Stand-By Leistungsaufnahme 1,7 W

#### Anschlußmöglichkeiten:

- Kopfhörer-Buchse an der Gerätefront.
- 1 SVHS/ 3 Cinch-Buchse an der Gerätefront
- 3 Euro-Buchsen (VGA über Euro 1)
- RS 232 Schnittstelle f

  ür Software-Update
- Componenten Eingang (Y, U, V)
- Cinch Audio-Ausgang, Anschluß für ext. Lautsprecher
- Center-Lautsprecher Eingang

#### Nachrüstmöglichkeiten:

- SAT nachrüstbar, auch ADR-Rundfunkprogramme (bei SAT analog) bei abgeschalteter Bildröhre
- Twin-SAT
- DVB-S/T
- Multistandard über Antenneneingang
- VGA-Eingang (VGA-Standard 640x480)
- TV-HDR (Festplattenreceiver)



Spectral 84



Spectral 72



Astral 72



Artos 82



Spectral 82



Corum 72



# Geräteübersicht Chassis 603 Tabelle 1

	Spectral - 72 MF	Astral-72 MF	Corum -72 MF	Spectral-84 MF	Spectral-82 MF	Artos-82MF Pro				
	72 TK 80	72 TK 81	72 TK 86	84 TK 89	82 TK 96	82 TK 97				
	ab 50 001									
Bildröhre	A68 ELR 50X71	A68 ELR 50X71	A68 ELR 50X71	M80 LSW 095X08	W76 ERF 642X044	W76 ERF 642X044			,	
diagonal/sichtbar (cm)	72 / 68	72 / 68	72 / 68	84 / 80	82 / 76	82 / 76				
Bauart	Pure - Flat 4:3	Real - Flat 16:9	Real - Flat 16:9							
Musikleistung	2 x 20W + 1 x 40W									
Leistungsaufnahme	140 W	140 W	140 W	170 W	135 W	135 W				
Stand-by	1,8 W		 							
G-Chassis	603 G1 0070	603 G1 0070	603 G1 0070	603 G1 0183	603 G9 0080	603 G9 0080				
TP-Modul	601 TP 0015									
MV-Modul	603 MV 0013									
EA-Modul	603 EA 0312									
NE-Modul	696 NE 7018	696 NE 7018	696 NE 7026	696 NE 7042	696 NE 7034	696 NE 7026				
BV-Modul	601 BV 1115	601 BV 1115	601 BV 1115	601 BV 1115	603 BV 0131	603 BV 0131	,			
DF-Modul	601 DF 0051	601 DF 0051	601 DF 0051	601 DF 0019	601 DF 0035	601 DF 0035				
FT/FN-Modul	_	<del>-</del>	602 FT 0017		_					
Al-Modul	603 AI 0803	603 AI 0803	601 AI 0806	603 AI 0803	603 AI 0803	601 AI 0814				·
S-Modul	697 S- 2010	697 S- 2010	602 S- 0011	697 S- 2010	697 S- 2010	602 S- 0011				
AV-Modul	699 AV 0012	699 AV 0012	<del></del> .	699 AV 0012	699 AV 0012					
Software	MHM 603									
Lautsprecher	2x Hochton				• .					
	2x Mittelton									
Lautsprecherbox	1x Subwoofer									
SRS - WOW	•	• • •	•	•	•	•				
Anzeige	DOT - Matrix			_						
NextView	•	•••	•	•	•	•				
Textsystem/Seiten	Hi Text / 2000									
EUR0-Buchsen	. 3	3	3	3	3	3	-			
LautsprBuchsen	•	•	•	•	•	•.			•	
Audio-Ausg. Cinch	•	•	•	•	•	. •				The second secon
Cinch/S-VHS-Eing./KH	•	•	•	· · ·	•		0	 		
Surround Center in (Cinch)	•	•	•	•	•	•				
Fernbedienung	RG 12									
Bestell-Nr. Schaltbildsatz	603 99 9038	603 99 9038	603 99 9038	603 99 9038	603 99 9038	603 99 9038				
Bestell-Nr. BedAnleitung	603 47 0035	603 47 0035	603 47 0035	603 47 0035	603 47 0035	603 47 0035				

# SAT-Nachrüstmöglichkeiten (Steckplatz SR-Modul)

- 1. SAT-Nachrüstsatz 081 NH 1017 (analog)
- 2. SAT-Nachrüstsatz 083 NH 1014 (analog mit ADR-Decoder)
- 3. DVB-S-CI Nachrüstsatz 025 NK 1014 CI (digital mit CI-Schnittstelle incl. Analog ohne ADR-Decoder)
- 4. DVB-T-CI Nachrüstsatz 057 NH 1118 (digital terrestrisch mit CI)

# TWIN-SAT (Steckplatz TP-Modul)

SAT-Nachrüstsatz 81 NH 1017 (analog) oder 083 NH 1014 (analog mit ADR - Decoder)





# **(**1)

#### **Inhaltsverzeichnis**

Geräte mit Chassis 601 G. ....

#### Gesamtübersicht

Vorderseite: Inhaltsverzeichnis Blockschaltbild.

Rückseite: TP-Modul (Tuner/ZF)

# Tafel 1 "Signalverlauf - Gesamtübersicht"

Vorderseite: Signalverlauf zwischen den einzelnen

Moduln und dem Chassis.

Rückseite: G-Chassis (Leiterbildzeichnung) und

zugehörige Oszillogramme.

#### Tafel 2 "Ablenkteile und Stromversorgung"

Vorderseite: Schaltnetzteil, Ablenkstufen,

OW-Modulator.

Rückseite: Legende, Moduln-Oszillogramme.

#### Tafel 3 "Bediensystem - Bildspeicher"

Vorderseite: Mikroprozessor, EEPROM, FLASH und

Videotext

Anzeige- und Bedienmodule.

Rückseite: Schaltbilder, AV- und Al-Moduln.

# Tafel 4 "Ton- und Bildsignalverarbeitung"

Vorderseite: Tonsignalverarbeitung auf dem EA-Modul,

KH-Verstärker, NF-Endstufe,

Lautsprecherweiche.

**Rückseite:** Bildsignalverarbeitung auf dem MV- und

EA-Modul, Videotext,

Bildröhrenansteuerung (BV-Mod. Und

DF-Mod.).

#### Tafel 5 "Moduln"

Vorderseite: Leiterbildzeichnung der Moduln

MV, EA und NE.

Rückseite: Leiterbildzeichnungen von Moduln

BV, DF und AN.

#### **Table of Contents**

TV Sets with chassis 601 G. ....

#### Overview

Front :

Table of Contents Blockdiagram.

Back :

TP-modul (tuner/ZF)

# Board 1 "Signal phats - overview"

Front: Signal paths between the modules and

the chassis.

Back: G-Chassis (printing wiring diagram) and

related oszillograms.

# Board 2 "Deflection circuits and power supply"

**Front:** Switching power supply unit, deflection

stages, OW-modulator.

Back: Legende, oszillograms for the modules.

# Board 3 "Control system - Image storing"

Front: Microprozessor, EEPROM, FLASH und

videotext.

Display and control modules.

Back: Circuits for modules AV und AI.

# Board 4 "Sound and picture signal processing"

Front: Sound signal processing on the EA-module,

headphone emplifier, AF output stage, loudspeaker crossover filter module.

Back: Picture signal processing on the MV- and

EA-module, Videotext,

picture tube driver stages (BV-mod. And

DF-mod.)

# Board 5 "Modules"

**Front:** Printing wiring diagram for modules

MV, EA and NE.

**Back:** Printing wiring diagram for modules

BV. DF and AN.

#### Indice

Televisori con telaio 601 G. ....

# Vista generale

Pagina davanti: Indice

Circuito ablocchi.

Pagina di dietro: Modulo-TP (Tuner/FI)

#### Tavola 1 "Vista generale elaborazione segnale"

Pagina davanti: Percorso segnale tra i singoli moduli

Ed lo Chassis.

Pagina di dietro: Chassis-G (pianta circuito stampato) ed

Oscillogrammi corrispondenti.

# Tavola 2 "Alimentazione e deflessione"

Pagina davanti: Alimentatore ad intermittenza, stadi

Deflessione ed modulatore est-ovest.

Pagina di dietro: Leggenda, oscillogrammi moduli.

# Tavola 3 "Parte comandi - Memoria quadro"

Pagina davanti µ-processore, EEPROM, FLASH ed

Vidoetext.

Moduli comandi ed indicazione

Pagina di dietro: Circuiti dei moduli AV ed AI.

# Tavola 4 "Elaborazione segnali video ed audio"

Pagina davanti: Elaborazione segnale audio sul modulo

EA, amplificatore cuffia, stadio finale NF,

separazione altoparlanti.

Pagina di dietro: Elaborazione segnale video sul moduli

MV ed EA, Videotext,


Pilotaggio cinescopio(modulo BV ed DF).

# Tavola 5 "Moduli"

Pagina davanti: Piante circuiti stampati dei moduli MV. EA ed NE.

Pagina di dietro: Piante circuiti stampati dei moduli

BV, DF e d AN .



601 46 1016-4/2



#### Indice

Televisori con telaio 601 G. ....

# Vista generale

Pagina davanti: Indice

Circuito ablocchi. Pagina di dietro: Modulo-TP (Tuner/FI)

dules and

agram) and

# Tavola 1 "Vista generale elaborazione segnale"

Pagina davanti: Percorso segnale tra i singoli moduli Ed lo Chassis.

Pagina di dietro: Chassis-G (pianta circuito stampato) ed

Oscillogrammi corrispondenti.

# er supply"

deflection

modules.

Tavola 2 "Alimentazione e deflessione"

Pagina davanti: Alimentatore ad intermittenza, stadi

Deflessione ed modulatore est-ovest.

"Parte comandi - Memoria quadro"

EA, amplificatore cuffia, stadio finale NF,

Pilotaggio cinescopio(modulo BV ed DF).

Pagina di dietro: Leggenda, oscillogrammi moduli

# storing"

ASH und

μ-processore, EEPROM, FLASH ed Pagina davanti

Vidoetext.

Moduli comandi ed indicazione

Tavola 4 "Elaborazione segnali video ed audio"

Pagina davanti: Elaborazione segnale audio sul modulo

separazione altoparlanti.

Pagina di dietro: Elaborazione segnale video sul moduli

MV ed EA, Videotext,

Pagina di dietro: Circuiti dei moduli AV ed AI.

# rocessing"

e EA-module, stage,

e MV- and

odule.

mod. And

odules

odules

# Tavola 5


"Moduli"

Pagina davanti: Piante circuiti stampati dei moduli

MV. EA ed NE.

Pagina di dietro: Piante circuiti stampati dei moduli


BV, DF e d AN.



Chassis 601 G. ....


General survey Vista generale

601 46 1016.A2




View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica!



TP-Mod. 601 TP 0015

Achtung: MOS-Vorschriften benchter/ Attention: consider MOS prescriptions! Attenzione: Richettate ic misure a pre dauzione MOS!




View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica!


E01 20 20 2 23/1 TP-Mod. 601 TP 0015


Achtung: MOS-Vorschriften beachten!
Attention: consider MOS prescriptions!
Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!



View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica!






TP-Mod. 601 TP 0015


Achtung: MOS-Vorschriften beachten!
Attention: consider MOS prescriptions!


Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!



View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti!





\* Attention: For measuring use Use ISOLATION tr

\* Attenzione: Misurare solo vers tensione di rete! Usare un transfo

\* Achtung: Nur gegen Mess-M

TRENNTRAFO ver

221 224 50 µs SCL1, SCL


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Achtung: MOS-Vorschriften beachten! Attention: consider MOS prescriptions! Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS! Sicht auf gelötete Seite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


View on to soldered side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!

**601 G9 0083** (82TH96,82TH97)



eachten! criptions! ire di precauzione MOS! Sicht auf gelötete Seite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! View on to soldered side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted! Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!



horizontal frequency = 15,625 kHz frequenza orizzontale

Vss = Vpp

Farbbalken-Testbild 75% Sättigung color bars pattern 75% saturation monoscopio barre a colori 75% saturazione

\* Achtung: Nur gegen Mess-Masse "Netzinsel" messen! TRENNTRAFO verwenden!

\* Attention: For measuring use only ground for measurement! Use ISOLATION transformer!

\* Attenzione: Misurare solo verso massa per misura isola sotto tensione di rete!

Usare un transformatore separatore di rete!

 $\label{eq:loss} \mbox{Alle Oszillogramme sind bei Kontrast} = 55, \mbox{Helligkeit} = 40, \mbox{Farbst\"{a}rke} = 50 \mbox{ und abgedecktem Kontrastautomatiksensor aufgenommen}.$ 

All oszillograms are shown at contrast = 55, brightness = 40, color saturation = 50 and covered contrast automatic sensor.

Tutti gli oscillogrammi sono represi con contrasto = 55, luminositá = 40, intensità colore = 50 e sensore per automatismo contrasto coperto.

BESTÜCKUNGSVARIANTEN/ Components variants Varianti componenti CHASSIS 601 G. ....

Hochspannung bei 1mA Strahlstrom!/ EHT at 1mA Iray!/ EAT con 1mA Iraggio!


Chassis 601	G1 0073	G1 0081	G9 0083
	~ .	EJX	ERF 44
	ш	3E	H 7
Rö 2201	68 X71	80 1X4	90 Xe,
	ώ×	∞≍	27
	4 Z	40	3,8
		L	
Hochspannung	30kV	30kV	30kV
D138/150	138V	140V	138V
		140 V	
C14	14 V	14,5V	14 V
-C14	-14 V	-16V	-14V
g (H-Impuls)	129Vss	144Vss	136Vss
g'	129Vss	144Vss	136Vss
h'	129Vss	129Vss	136Vss
T1251	H33-01	H33-04	H33-02
1 12 3 1			
T470E	5454508100	5454508100	5454508100
T1705	Dr 1811	Dr1811	Dr1811
	Pin19	Pin19	Pin19
IC1401	TDA8172	TDA8177	TDA8172
L1223	105182	107184	054
L1224	190µH	140µH	210µH
D1841	BYW29-200	BYW29-200	BYW29-200
Si1710			
	T2.5A	T2.5A	T2.5A
Si1841	F4A	F4A	F4A
Tr1210	BU2525AW	BU2530AL	BU2525AW
C1214	10,5n	11⊓	9,2n
C1217	2,2n	3,3n	1,5n ·
C1218	270p	270p	. 270p
C1219	22n	22n	22n
C1221	0,82µ	0,82µ	0,51µ
C1225	0.51µ	ىا0,82	0.56µ
C1261	0.33µ	0.47⊔	0,47⊔
C1410	0.22µ	0,47µ	0.22µ
		9,4,0	
C1417	220µ	_	پا220
C1418	0.1µ	0.47µ	0.1⊔
C1455	-		
		0,1µ	
C1502	470p	1n	470p
C1842	با2200	2200µ	2200µ
C1862	22µ	100µ .	22µ
R1205	10	5,6	10
R1218	3,3	1,2	3,3
R1221	5.1k	5,1k	8,2k
R1224	220	220	220
R1302	3,9k	4,02k	3,9k
R1308	2.74k	2,21k	2,49k
R1414	2.0	1.62	2.4
R1415	2.0	1,8	2.4
R1417	1.5	1,5	1,5
R1430	1,8	•	1,8
R1431	1,8	. 1	1,8
R1440	1,8	•	1,8
R1441	1,8	1	1,8
	1,0		
R1503			
כטבווו	1,43	•	1,43
	1.43		
R1504	1,43 1,43	•	•—•
R1504 R1507	1,43 1,43 3,74k	4.32k	4.32k
R1504	1,43 1,43	•	••
R1504 R1507 R1509	1,43 1,43 3,74k 61,9k	4.32k 51.1k	4.32k 61,9k
R1504 R1507 R1509 R1510	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k	4.32k 51,1k 360k	4.32k 61,9k 430k
R1504 R1507 R1509	1,43 1,43 3,74k 61,9k	4.32k 51,1k 360k 30	4.32k 61,9k 430k 30
R1504 R1507 R1509 R1510	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4.32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61,9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4.32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61,9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4.32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4.32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4,32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4,32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	4,32k 51,1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56	4.32k 51.1k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	4.32k 51,1k 360k 30 10 0207 1 1 0.82	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	4.32k 51.1k 360k 30 10 0207 1 1 1 0.82 ja	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204 1 1 1
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	4.32k 51.1k 360k 30 10 0207 1 1 1 0.82 ja	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204 1 1 1
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212 Dr1960	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	4.32k 51.1k 360k 30 10 0207 1 1 1 0.82 ja 8.2µH	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212	1,43 1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	4.32k 51.1k 360k 30 10 0207 1 1 1 0.82 ja	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204 1 1 1


601 46 2013-7/2


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!


Salvo errori e riserva di modifica!












# EURO-Buchse 1 EURO socket 1 Presa PERITELEVISIONE 1

- Ton 1 Ausgang 0,5V audio channel 1 output 0,5V Audio 1 uscita 0,5V
- 2 Ton-1 Eingang 0.5V audio channel 1 input 0.5V Audio 1 ingresso 0.5V
- 3 Ton 2 Ausgang 0.5V audio channel 2 output 0.5V Audio 2 uscita 0.5V 4 Ton 1 /audio 1 /Audio 1
- 5 Blau 1 /blue 1 /blu 1
- 6 Ton 2 Eingang 0.5V audio channel 2 input 0.5V Audio 2 ingresso 0.5V
- Blau Eingang 0.7V 75 Ohn blue input 0.7V 75 Ohn Blu ingresso 0.7V 75 Ohn
- 8 Schaltspannung (0V-12V) control voltage (0V-12V) Tensione di commutazione (0V-12V
- 9 Gruen⊥/green⊥/Verde⊥ 10 P50/V-VGA
- Gruen Eingang 0.7V 75 Ohm green input 0.7V 75 Ohm Verde ingresso 0.7V 75 Ohi



12 H-VGA 13 Rot ⊥ /red ⊥ /rosso ⊥

16 Austastsignal 1V-3V 75 Ohm blanking 1V-3V 75 Ohm Segnale di concellazione 1V-3V 75 Ohm

17 Video L

18 Austastsignal L blanking L Segnale di concellazione L

20 Video Eingang 1V 75 Ohm video input 1V 75 Ohm Video ingresso 1V 75 Ohm

Ton 1 Ausgang 0.5V audio channel 1 autput 0.5V Audio 1 uscita 0.5V

2 Ton 1 Eingang 0,5V audio channel 1 input 0,5V Audio 1 ingresso 0,5V

4 Ton ⊥ /audio ⊥ /Audio ⊥

5 Blau⊥/blue⊥/blu⊥

10 P50

13 Rot ⊥ /red ⊥ /rosso ⊥

Austastsignal 1V-3V 75 Ohm blanking 1V-3V 75 Ohm Segnale di concellazione 1V-3V 75 Ohr

17 Video ⊥

20 Video Eingang 1V 75 Ohm video input 1V 75 Ohm Video ingresso 1V 75 Ohm

21 Abschirmung shjeld Schermo

EURO-Buchse 3

9 ⊥ 10 P50

B | INPUT-(1) 7 | INPUT+(1) 6 | INPUT-(2) SUPPLY VOLTAGE 2 OUTPUT(2) 3

0 12C\_DA 2 12S\_CL 2

OUTPUT

125\_WS -4 I2S\_DA\_OUT 5 12S\_DA\_IN1 6 ADR\_DA 7 ADR\_CL 9

DVSS = 1:

NC | 1 NC 🗆 19 RESERO 16

601 46 2013-4/1

#### Zu Schaltbild Tafel 4 / for circuit diagram board 4 / forme d'onda tavola 4

IC2700 IC7400 TDA726

 $\bigcirc$ 

+Us \_\_\_

MUTE \_\_\_\_

IN+(2)

GND [

 $\bigcirc$ 

0

0


NC | 13 NC | 14 NC | 15

SDA 🗆 9

HDT 12

IN-(2) E

BV-Modul



Kontrastautomatiksensor aufgenommen.


All oszillograms are shown at contrast = 55, brightness = 40, color saturation = 50 and covered contrast automatic sensor.

Tutti gli oscillogrammi sono represi con contrasto = 55, luminositá = 40, intensità colore = 50 e sensore per automatismo contrasto coperto.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Subject to technical changes. Errors and omissions excented

Salvo errori e riserva di modifica!




TP-Mod. 601 TP 0015 ET2 DVB-Mod. Al-Mod. Schallungen siehe Rückseite circuits see reverse
699 Al 0801 Circuiti su tergo nur bei/only with/solo con 601 MV 0016 Schaltung siehe Gesamtübersicht circuit see comtents Circuito su vista generate 0 Schaltung siehe BB27 circuit see BB271 Circuito su BB271 AV-Mod. 696 AV 9017 Al-Mod. 696 Al 9806 DS12 ③ 5787 ♠ 2 4 D5 D25 24.5V DS12 D3,3 C3621 0.1µ D3647 BAS316 S IC3661 SDA6001 [16,17:19,22,40:38 30:28,25,23,24 26,27,33:37] RES\_3.3 MV-Mod. 601 MV 0016 R/G/B/BLK (12)<sub>4R</sub> ab/or higher/da n 150 001 601 MV 0024 4 Dala Logic


RES\_33\_EA S IC3669 HYB39S64160AT-8 100<sub>4R</sub> EA-Mod. 601 EA 0315 C3658,59,60. 61,62,63,64 7x22n


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Salvo errori e riserva di modifica!











AV-Mod. **696 AV 9017** (82TH97) Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!







Al-Mod. 696 AI 9806 (82TH97)

> Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!


Technische Änderungen Subject to technical changes. und Irrtümer vorbehalten! Errors and omissions excepted!


Salvo errori e riserva di modifica!







699 20 6019-61/1












600 20 6060-33/1

601 46 3029-13/1








23/1 699 20 6019-13/1


699 20 6019-60/1




**d. I 9806** (82TH97)

> Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!

699 20 6019-61/1







Al-Mod. 699 Al 0801


(72TH80, 72TH81, 82TH96, 84TH89)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!




660 20 6660-61/1





**AV-Mod. 699 AV 0012** (72TH80, 72TH81, 82TH96, 84TH89)


Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!


Salvo errori e riserva di modifica!

















27 20 1015-13/1

NE-Mod. 696 NE 7026 696 NE 7036


Sicht auf Bestückung Technische Änderung und Irrtümer vorbehal


View on to componer Subject to technical of Errors and omissions


Vista dalla parte com Salvo errori e riserva

601 20 6056-61/2










697 20 1015-61/1

NE-Mod. 696 NE 7026 (82TH97) 696 NE 7034 (82TH96) NE-Mod. 696 NE 7018 (72TH80, 72TH81) 696 NE 7042 (84TH89)

Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!



Sicht auf Bestückungsseite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica!

Attention. . Inserts 6/08 proschotors

Ab Geräte-Nr. 50 001


72TH81

Ab Geräte-Nr. 50 001 from unit no. 50 001 dall'apparecchio n. 50 001


Moduln Modules Moduli Tafel 5 Board 5 Tavola 5


82TH97 84TH89


EA-Mod. 601 EA 0315



**BV-Mod. 601 BV 1115** (72TH80, 72TH81, 82TH96, 82TH97)









**DF-Mod. 601 DF 0019** (84TH89)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!




601 20 1076-13/1




601 20 1076-13/1

**DF-Mod. 601 DF 0035** (82TH96, 82TH97) **601 DF 0051** (72TH80, 72TH81)




601 20 1076-60/1



DF 0019 (84TH89)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!



5915 5916 5918 5913 5919 5912 1 1 5917

601 20 1076-13/1


Jumper

DF-Mod. 601 DF 0035 (82TH96, 82TH97) 601 DF 0051 (72TH80, 72TH81)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!


601 20 1076-62/1

601 20 1076-63/1



600 20 1099-60/1

Jumper



AN-Lp. 600 28 0026


Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!

Sicht auf gelötete Seite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

View on to soldered side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!

Achtung: MOS-Vorschriften beachten! Attention: consider MOS prescriptions! Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!



Bildröhrenansteuerschaltung CRT drive circuits Circuito di pilotaggio cinescopio Modell 84TH89




# Beiblatt 270

Schaltung BV-Modul und DF-Modul für die TV-Geräte Spectral 72TH80, Astral 72TH81, Spectral 82TH96, Artos 82TH97, Spectral 84TH96.

Circuit BV-Modul and DF-Modul for TV-sets Spectral 72TH80, Astral 72TH81, Spectral 82TH96, Artos 82TH97, Spectral 84TH96.

Circuito elettronice di moduli BV e DF per televisori Spectral 72TH80, Astral 72TH81, Spectral 82TH96, Artos 82TH97, Spectral 84TH96.





# ABGLEICH-HINWEISE

Metz-Werke GmbH & Co KG Postfach 1267 • D-90506 Zirndorf Telefon (0911) 9706-0 • Telefax (0911) 9706-340

# für 100 Hz-TV-Geräte mit Chassis 601 M2




Bitte bei Reparaturarbeiten beachten, daß verschiedene Bauteile netzspannungsführend sind. Nach jedem Eingriff in das Gerät muß dessen elektrische Sicherheit gemäß den geltenden Vorschriften gewährleistet sein. Beim Austausch von Bauteilen oder Baugruppen mit Sicherheitskennzeichnung 🛆 dürfen nur Original-Bauteile verwendet werden.

Um die Funktionssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, ist es notwendig, Bauteile mit Sonderspezifikation, die mit S gekennzeichnet sind, ebenfalls durch Originalbauteile zu ersetzen.

Alle Leitungen und Abdeckungen, die während eines Eingriffs aus ihrer Originallage entfernt wurden, müssen wieder in diese zurückgebracht werden!

Nach jeder Reparatur ist eine Prüfung nach VDE 0701/Teil 1 zwingend vorgeschrieben. Beachten Sie dazu unsere Technische Information Nr. 02/88.

# Chassis, Sicht auf Bestückungsseite



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

601 46 9014.A3

Bitte bei Reparaturarbeiten beachten, daß einige Bauteile netzspannungsführend sind. Nach Abschluß von Reparaturarbeiten muß die Netztrennung gewährleistet sein.

# 1. Stromversorgung und Hochspannung

Die Einstellung und Kontrolle der Versorgungsspannungen muß mit einem Gleichspannungsvoltmeter mit einer Genauigkeit von mindestens 0,3 % erfolgen!

Mit **R 1896** auf dem G-Chassis die Spannung D138 und D140 bei Strahlstrom "0" wie in der Tabelle 1 ersichtlich einstellen. Dabei stellt sich bei fehlerfreiem Gerät folgende Hochspannung ein:

Bildröhrentyp		Chassis	D 138 D 140	Hoch- span.	U <sub>m</sub> *)
		601 G1 0073			
A80 EJX 11X429	PF84	601 G1 0081	140 V	32 KV	800 mV
W76 ERF 342X044	RF82	601 G9 0083	138 V	32 KV	800 mV

Tabelle 1: Spannungen

\*) siehe auch Absatz 3.1.3

Bei exakter Einstellung der D138, D140-Spannung ergeben sich automatisch die richtigen Werte der Netzteil-Sekundärspannung und der vom Zeilentrafo erzeugten Spannungen (siehe Tabelle 2).

Bildbreitenkorrekturen niemals mit D138, D140 -Einsteller (R 1896) vornehmen!

#### 2. Konfiguration

Im Menü "Konfiguration" müssen nur dann Einstellungen getroffen werden, wenn ein EEPROM-Wechsel oder ein Bildröhrenaustausch vorgenommen wurde.

Im "Service-Menü" (siehe Pkt. 3) mit der blauen Taste "Konfiguration" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Sprache". Mit der Cursorsteuertaste "Hardware" wählen und Taste **OK** drücken. Je nachdem welches Bauteil gewechselt wurde, müssen entweder alle Parameter neu eingestellt werden oder nur das jeweils gewechselte.

In der Zeile "Bildröhre" können die jeweiligen Typen ausgewählt werden.

Unbedingt den richtigen Typ (siehe Tabelle 1) wählen, da sonst u.a. die Strahlstromgrenzwerte überschritten werden; dies könnte die Lebensdauer der Bildröhre beeinträchtigen.

# 2.1 Initialisierung EEPROM

Bei der Initialisierung des EEPROM's gehen alle gespeicherten Daten verloren! Das EEPROM wird dabei mit sinnvollen Ausgangswerten beschrieben.

Im "Service-Menü" mit der roten Taste "Speicher-Init." anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Datenspeicher" Mit der Cursorsteuertaste oder **OK** den Karteikasten mit "Initialisierung" ansteuern.

Mit der Taste **OK** bestätigen und mit der Cursorsteuertaste auf "Initialisierung durchführen" schalten. Mit der Taste **OK** bestätigen und mit der \_ + Taste "Ja" anwählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

#### 3. Service-Menü

"Service-Menü" aufrufen:

- TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.
- Zwei beliebige Tasten der Ortsbedienung am Fernsehgerät gleichzeitig drücken. TV-Gerät mit der Netztaste einschalten. Dabei die beiden Tasten gedrückt halten bis die grüne LED leuchtet.
- Das Service-Menü erscheint. Unter dem Metz-Logo erscheint die Software Versionsnummer.



Das Service-Menü gliedert sich in die 3 Untermenüs:

- Konfiguration
- Abgleich
- Speicher-Initialisierung

Der **Betriebsstundenzähler** kann durch Eingabe der Codenummer "9706" auf Null gestellt werden.

Der **Bedienumfang** kann in drei Stufen eingestellt werden:

★★★ TV-Menü in vollem Umfang.

★★ TV-Menü in einfachen Umfang

★ kein TV-Menü

Hotel-Mode

# Menüumfang siehe S. 8

#### Grundsätzliche Bedienung

Im Service-Menü kann mit der entsprechenden Farbtaste eines der Untermenüs angewählt werden. Mit der ovalen Cursorsteuertaste können die einzelnen Funktionen angesteuert werden.

- Die Taste **INFO** (Bedienhilfe) hat im Service-Menü keine Funktion.
- Mit der Taste TV wird das Service-Menü verlassen und zum Normalbetrieb zurückgekehrt.
- Die Taste MENU schaltet aus jeder untergeordneten Menü-Ebene in das entsprechende Hautpmenü und aus diesem auf das TV-Bild zurück.
- Die veränderten Einstellungen mit der Taste **OK** speichern.

Jetzt ist der Programmwechsel möglich; ein erneuter Druck auf die Taste **MENU** führt wieder zum Service-Menü zurück. Cursorsteuerchalten. Mit Taste "Ja"

ng am Fernit mit der Netzten gedrückt

n Metz-Logo



Eingabe der

ingestellt wer-



enden Farbtaden. Mit der zelnen Funktio-

vice-Menü

ü verlassen

rgeordneten utpmenü und

aste **OK** spei-

ein erneuter zum Service3.1 Abgleich

#### 3.1.1 Einstellung der Schirmgitterspannung Ug2

Die Schirmgitterspannung der Bildröhre ist auf einen vom jeweiligen Gerät abhängigen Wert eingestellt und sollte nicht verändert werden. Ausnahme: Nach Austausch von Diodensplitttrafo, Bildröhre, DF-Modul (Fokusblock), BV-Modul und MV-Modul.

Im Service-Menü mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen; auf dem Bildschirm erscheinen die Karteikästen, der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Ug2-Abgleich" anwählen.



Taste **OK** drücken und das Ug2-Testbild aufrufen. Den Schirmgittersteller Ug2 (DF-Modul Fokusblock) nach links gegen den Anschlag drehen. Anschließend den Schirmgittereinsteller Ug2 langsam nach rechts drehen bis der rote Balken am Bildschirm grün wird. Dann weiterdrehen, bis der Balken wieder rot wird - anschließend etwas zurückdrehen bis der Balken wieder arün ist.

Zurück mit den Tasten OK, MENU oder TV.

#### 3.1.2 Fokuseinstellung

Voraussetzung: Die Schirmgitterspannung Ug2 ist richtig eingestellt.

Es sind zwei Fokuseinsteller auf dem DF-Modul (Fokusblock) vorhanden. Der Einsteller Fokus 1 wirkt hauptsächlich in vertikaler Richtung, Fokus 2 in horizontaler Richtung. Beide beeinflussen sich gegenseitig, sodass es erforderlich sein kann, mehrmals im Wechsel die Einstellung zu optimieren. Die Bildschärfe sollte in der Bildmitte beurteilt und optimiert werden.


#### 3.1.3 Einstellung des Spitzenweißpegels

Diese Einstellung ist nach Wechseln des MV-Moduls oder des Videoprozessors IC 3101, des BV-Moduls, der Bildröhre und nach der Einstellung der Schirmgitterspannung sowie nach Spei-cher-Initialisierung unbedingt vorzunehmen.


Folgende Messschaltung ist zwischen Messpunkt  $\Diamond$  63 (Anode D5580) und Masse zu schalten:

 Voraussetzung: Die Ug2-Spannung ist richtig eingestellt (siehe Pkt. 3.1.1). Der Spannungsabfall am 100 \O Widerstand entspricht dem Spitzenstrahlstrom: 100mV = 1 mÅ.

Oszilloskop an den 100 \, Widerstand der Messschaltung anschließen.



Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt
"Spitzenweißpegel" anwählen. Taste **OK** drücken und
das Spitzenweißtestbild aufrufen. Mit der - + Taste die Impulsspannung am 100  $\Omega$  Widerstand auf Um (siehe Tabelle 1) einstellen.



Die Einstellung anschließend mit der Taste OK speichern (Abbrechen mit den Tasten MENU oder TV).

# 3.1.4 Weißabgleich

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menü-punkt "Abgleich" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Weißabgleich" anwählen. Taste **OK** drücken und das Weißabgleich-Testbild aufrufen.

Mit der - + Taste kann nun der gewünschte Weißeindruck eingestellt werden. Die einzustellenden Farben können mit der Cursorsteuertaste fortgeschaltet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Farbe mit dem höchsten Wert auf 31 gestellt werden muß.

Die Einstellung anschließend mit der Taste **OK** speichern (Abbrechen mit den Tasten **MENU** oder **TV**).

#### 3.1.5 Farbversatz

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen und mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Farbversatz" ansteuern. Mit der Taste OK in den Abgleichmodus schalten. Mit der - + Taste auf bestmögliche Deckung von Farb- und Schwarzweißbild eines geeigneten Testbilds einstellen (über Tuner, nicht RGB).

Die Einstellung anschließend mit der Taste OK speichern. (Abbrechen mit den Tasten MENU oder TV).

#### 3.1.6 SVM-Faktor und SVM-Phase

Die Menüpunkte SVM-Faktor und SVM-Phase werden automatisch nach einer Speicherinitialisierung eingestellt.

#### 3.1.7 VCO-Abgleich

Der VCO-Abgleich ist nach dem Wechseln des Quarzes Q3303, des digitalen Farbdekoders IC 3301 unbedingt vorzunehmen.

Für den VCO-Abgleich (Abgleich des spannungskontrollierten Oszillators, der für den Fangbereich der Farbträgerfrequenz wichtig ist) soll ein Testbild mit möglichst genauem Farbträger verwendet werden (nicht RGB).

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen und mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "VCO-Abgleich" ansteuern. Mit der Taste OK in den Abgleichmodus schalten. Hier kann mit der - + Taste "nein", "ja" und "default" eingestellt werden. Mit "ja" wird ein Abgleich mit dem Farbträger des anliegenden Testbilds durchgeführt. Liegt kein brauchbares Testbild vor, kann mit "default" ein Standardwert eingestellt werden.


#### 3.2 Farbreinheit (nur bei Spectral-84 MF 84 TH 89)

Im Service-Menü Abgleich-Video gibt es beim Gerät "Spectral-84 MF 84 TH 89" zusätzlich den Menüpunkt Farbreinheit.

Damit kann in allen vier Ecken des Bildschirms per Einstellmenü die Farbreinheit beeinflusst werden. Zur besseren Beurteilung wird dazu ein Rotbild eingeblendet. Je nach Aufstellungort und vorhandenen Farbunreinheiten kann es empfehlenswert sein, die werksseitige Einstellung zu verändern.

Der Abgleich erfolgt per Sichtkontrolle des Bildschirms auf minimale Farbunreinheiten. Die vier Einstellungen links oben, rechts oben, links unten, rechts unten (diese werden auch als Text am Bildschirm angezeigt), können sich unter Umständen etwas gegenseitig beeinflus-

Die Auswahl der Ecke erfolgt im Menü mit den Tasten P+ und P-, die Veränderung der Werte mit den Tasten - +



# 3.3 Bildgeometrie, Anwahl Fabrikwerte / Tabellenwerte;

Erläuterung:

Geometrie-Grundwerte: aktuelle Daten zur Bildgeometrieeinstellung. Nach einer Änderung der Bildgeometrie werden hier die neuen Daten abgelegt.

Geometrie-Fabrikwerte: bei der Auslieferung des TV-Geräts eingestellte Bildgeometriedaten.

Tabellenwerte: im Rechner-Programmspeicher (Flash IC3665) befindlicher Bildgeometriedatensatz, nach Bildröhrendiagonale geordnet, für alle TV-Geräte mit identischer Diagonale gleich.

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menü-

punkt "Abgleich" anwählen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Geo. Initialisierung" und dann "Fabrikwerte" oder "Tabellenwerte" anwählen. Mit der Taste **OK** gelangt man in die untere Einstellbox. Mit der - + Taste kann zwischen "ja" und "nein" gewählt werden. Anschließend die gewählte Einstellung mit Taste OK speichern.

#### Bildröhre einstellen:

Wurde das EEPROM (IC 2250) gewechselt, dann:

Im "Service-Menü" mit der blauen Taste "Konfiguration" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Sprache" Mit der Cursorsteuertaste "Hardware" ansteuern und mit der Taste OK bestätigen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Bildröhre" wählen und mit OK bestätigen. Nun kann mit der - + Taste der richtige Bildröhrentyp eingestellt werden. Die gewählte Bildröhrentype mit der Taste OK bestätigen.

#### Einstellung der Bildgeometrie:

Die Bildgeometrie darf nur bei Testbild mit 50 Hz Vertikalfrequenz eingestellt werden!

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich", anwählen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Geometrieabgleich" anwählen. Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Geometriekorrektur ansteuern und diese mit der Taste OK bestäti-

Nun kann der eingestellte Wert mit der - + Taste geändert werden. Mit der Funktionstaste F1 kann jetzt das interne Testbild aufgerufen werden. Die rot-grünen Doppelpfeile geben Hinweise wann Bildbreite, Lage und Höhe richtig eingestellt sind.

Die Änderung mit der Taste OK speichern. Auf diese Weise können nacheinander alle unten aufgeführten Geometriekorrekturen vorgenommen werden:

- Bildlage vertikal
- Bildamplitude: Diese mit einer 3 % Überschreibung einstellen.
- Bildlage horizontal
- Bildbreite
- Ost-West-Parabel
- Ost-West-Trapez
- Eck-Korrektur oben
- Eck-Korrektur unten
- Extreme Eck-Korrektur

3

- Vertikale Linearität: Mit der + Taste die Amplituden der Kästchen oben und unten gleich stellen.
- Vertikal Parallelogr.: Mit der + Taste das Bild nach links oder rechts neigen, um event. asymmetrische Trapezfehler auszugleichen.
- Vertikale Biegung: Mit der + Taste können die senkrechten Linien des Testbilds von event. Parabelverbiegungen kompensiert werden.
- Vertikale S-Korrektur: Mit der + Taste kann die Höhe der mittleren Testbild kästchen an den unteren und oberen angeglichen werden.

#### Die folgenden werkseitigen Einstellungen sollten nur in besonderen Fällen verändert werden.

- Vertikale EHT-Kompensation: Mit der + Taste wird die Abhängigkeit der Bildhöhe von Strahlstromschwankungen beseitigt.
- Horizontale EHT-Kompensation: Mit der + Taste wird die Abhängigkeit der Bildbreite von den Strahlstromschwankungen beseitigt.
- AFC EHT-Kompensation: Mit der + Taste kann bei besonders hellen Einblendungen eine event. asymmetrische Trapezverzerrung durch Neigen des ganzen Feldes symmetriert werden.

Nach erfolgtem Abgleich mit der Taste MENU ins "Service-Menü" zurückkehren.

# 4. Kurzbeschreibungen mit Servicehinweisen

#### 4.1 Stromversorgung

Beim Chassis 601 G . ... sind die Versorgungsspannungen in folgende Gruppen eingeteilt:

# Die D-Spannungen

Die D-Spannungen werden vom Schaltnetzteil erzeugt und sind im "Betrieb ohne H-Ablenkung" ca 20% höher als im normalen Fernsehbetrieb.

#### Die DS-Spannungen

Sie werden aus den D-Spannungen gewonnen und sind im normalen Fernsehbetrieb sowie im "Betrieb ohne H-Ablenkung" vorhanden, im Stand-by-Modus aber abgeschaltet.

#### Die C-Spannungen

Diese Spannungen werden vom Zeilentrafo erzeugt und sind nur im normalen Fernsehbetrieb vorhanden.

#### 4.2 Stand-by Steuerung

Im Stand-by-Modus arbeitet das Netzteil in einem pul-

sierenden Betrieb. Dabei wird das Netzteil für ca. 20 ms ein- und dann für ca. 400 ms abgeschaltet. Die D-Spannungen sind deshalb von einer Sägezahnspannung überlagert.

Die Stand-by-Funktion wird durch die Steuerleitung STBY (L-Zustand) aktiviert.

Die Transistoren Tr 1870, Tr 1880, der Optokoppler LK 1740, sowie die Transistoren Tr 1730 und Tr 1890 sind leitend. Der Transistor Tr 1881 ist gesperrt, die EIN-Leitung ist "High", und die DS-Spannungen sind abgeschaltet.

Wenn die Spannung D25 die Schwelle von D1890 (12 V) erreicht, steuert Transistor Tr 1891 durch. Als Folge sperrt IC 1735 die Steuerung von Transistor Tr 1710 und zwar solange, bis die IC-Versorgungsspannung (Pin 14) auf 8 Volt zusammenbricht. Danach beginnt über die Anlaufschaltung ein neuer Zyklus.

Zur Fehlersuche kann diese pulsierende Funktion (Öko-Stand-by-Modus) durch Entfernen der Servicebrücke 52 unterbunden werden (Service-Stand-by-Modus). Auch in diesem Fall sind die DS-Spannungen abgeschaltet.

#### 4.3 Das Schaltnetzteil

Die zum Betrieb des Gerätes notwendigen Versorgungsspannungen werden im Schaltnetzteil und in der Zeilenendstufe gewonnen.

Als Schaltnetzteil arbeitet ein selbstschwingender Sperrwandler, dessen Trafo T 1705 als Schutztrenntrafo zur Netztrennung ausgelegt ist. Über die Regelung des Schaltnetzteiles werden Netzspannungsschwankungen und Lastunterschiede ausgeglichen.

Das Schaltnetzteil wird mit der gleichgerichteten Netzspannung A 300 versorgt. R 1701 und 1702 liefern beim Einschalten eine Anlaufspannung zur Versorgung des Schaltnetzteil-IC's, IC 1735.

Während des Normalbetriebs (auch im Stand-by-Betrieb) wird IC 1735 aus der Wicklung 16/14 des Trafos T 1705 und der Gleichrichterschaltung D 1733/C 1736 gespeist.

#### 4.3.1 Überprüfung des Schaltnetzteiles

Servicebrücke (\$1) (H-Endstufe) auslöten oder GD1-Stecker ziehen!

Die Versorgungsspannung D138/D140 ist in diesem Betriebszustand ca. 50 % höher als im Schaltbild angegeben. Die D28-, D25-, D16- und D8-Versorgungen sind über Schmelzsicherungen abgesichert. Hat eine der Sicherungen ausgelöst, so sind die angeschlossenen Schaltungsteile zu überprüfen.

Schaltnetzteil nie ohne Grundlast betreiben, d. h. die Dioden D 1811, D 1821, D 1831, D 1841, D 1851 und D 1861 nicht gleichzeitig ablöten. Auch dürfen die Sicherungen Si 1821, Si 1831, Si 1841 und Si 1851 nicht entfernt und gleichzeitig das Gerät mit verringerter Netzspannung betrieben werden.


#### 4.4 Servicehinweise H-Endstufe

Alle der H-Endstufe entnommenen Versorgungsspannungen sind über Sicherungswiderstände gesichert, welche im Störungsfall den defekten Schaltungsteil vom Diodensplittransformator trennen.

Zur Fehlersuche im Ablenkteil läßt sich die H-Endstufe mit verminderter Versorgungsspannung betreiben. Service-Brücke (5) auf die andere Lötfläche (niedrige Versorgungsspannung) umlöten (siehe Bild rechts, gestrichelte Linie). Die H-Endstufe wird jetzt aus der D25-Spannung mit ca. 15 % des ursprünglichen Wertes versorgt. Damit nehmen zwangsläufig alle Impulsund Versorgungsspannungen der H-Endstufe ca. 15 % der im Schaltbild angegebenen Werte an. Die Kurvenformen verändern sich nicht. Da die V-Ablenkung nicht arbeitet, fehlt jedoch die V-Parabel-Überlagerung bei verschiedenen Oszillogrammen. Fehler in der Kurvenform oder/und Abweichung vom 15 %-Amplitudenwert geben Hinweise auf die Ursache des Fehlers.


4.5 Überwachungsschaltung

Fehler in der Hochspannungserzeugung und Bildröhrenansteuerung werden von einer Überwachungsschaltung erkannt. Die Schaltung besteht im wesentlichen aus den Transistoren Tr 1301 und Tr 1302. Spricht die Schutzschaltung an, so wird Tr 1302 gesperrt und löst über die Leitung HPROT das Abschalten aus (Abschalten erfolgt, wenn die HPROT-Impulse größer als 4,5 V werden). Das Gerät geht in den Stand-by-Betrieb.



#### Überwacht werden im einzelnen:

- a) Ansteigen der Hochspannung Bewertet wird die positive Amplitude des a-Impulses vom Zeilentrafo (wirkt direkt auf Eingang HPROT von IC 3301, SDA 9380; Tr 1302 nicht beeinflußt).
- b) Ansteigen des Strahlstromes In diesem Fall wird die Spannung am Punkt "B-Masse" des Diodensplittransformators 0 Volt.
- c) <u>Überschlag oder Kurzschluß einer Funkenstrecke</u> In diesem Fall wird die Spannung am Punkt "B-Masse" des Diodensplittransformators stark positiv. Bei a), b) und c) schaltet das Gerät ab. Nach 3 Startversuchen erfolgt endgültige Abschaltung in Stand-by und die Stand-by Anzeige blinkt 5 mal
- d) Spannung DS12 Fällt im gestörten Betrieb die DS12 unter 9V, sperrt Tr1303, Tr1301 schaltet durch, Tr1302 sperrt.
- e) H-Ansteuerung, H-Ablenkung Unstabile bzw. mit falschem Tastverhältnis arbeitente H-Ablenkung steuert Tr1390 durch, Tr1302
- var Zur Fehlersuche in der H- und V-Ablenkschaltung kann die H- und V-Schutzschaltung vorübergehend durch kurzschließen des Pin HPROT (Pin 6 GMV 1) nach Masse ausser Funktion gesetzt werden. Der Bildschirm ist in diesem Zustand dunkel getastet. Die H- und V-Ablenkschaltung wird aber



Bezeichnung

SM-Spannung D138 D60

D28 D25 D16 D8 D5

Geschaltete Si

DS60 **DS45 DS12** DS8 DS5 DS5b DS3,3 H-Endstufen-S

C14 -C14

1) ca. 20% l 2) AV-Übers

3) ca. 25% i 4) niedriger

5) Einstellun tigen Wei

Tabelle 2: Ve

Bezeichnung	Normalbetrieb	Betrieb ohne H-Ablenkung	Bereitschaft	Versorgung für
	<ul> <li>TV-Betrieb</li> </ul>	AV-Überspielen	• (Öko)-Stand-	-by
	<ul> <li>SAT-Betrieb</li> </ul>	<ul> <li>SAT-Aufnahme</li> </ul>	<ul> <li>Service-Stand</li> </ul>	d-by
	<ul> <li>AV-Wiedergab</li> </ul>	e • SAT-Radio		
SM-Spannungen				
D140	$140V \pm 1V$	• 1)	• 3)	H-Endstufe (601 G1 0081)
D138	138V ± 1V	· • 1)	• 3)	H-Endstufe (601 G1 0073, 601 G9 0083)
D60	60V ± 3V	• 1)	• 3)	V-Endstufe (601 G1 0081), Erzeugung DS 60 u. DS 45
D28	$25V \pm 2V$	• 2)	• 4)	NF-Endstufen auf G-Chassis 601, NE-Modul
D25	$25V \pm 2V$	•	• 4)	SR-Modul, MV-Modul
D16	$16V \pm 2V$	• ;	• 4)	H-Treiber, Erzeugung DS12, Stand-by-Schaltung
D8	7V ± 1V	6,3V	• 4)	Erzeugung DS5, DS5a, DS5b, DS3,3, Stand-by-Schalt.
D5	5V ± 0,3V	•	•	Al-Modul, MV-Modul
Geschaltete SM-S	pannungen	· .		
DS60	61V ± 3V	•	-	SVM-Schaltung (MV-Modul)
DS45	$46V \pm 3V$	• .	-	TP-Modul, SR-Modul
DS12	$12V \pm 0.6$	•	1,3V	MV-, BV-, SR-, TP- und EA-Modul, OW-Endstufe
DS8	$8V \pm 0.4V$	• •	_	AI-, MV- und EA-Modul
DS5	$5,2V \pm 0,2V$	•	_	MV-Modul, EA-Modul
DS5b	$5,2V \pm 0,2V$	•	_	SR-Modul, TP-Modul
DS3,3	$3.3 \pm 0.2V$	•	<b>-</b> ·	MV-Modul
H-Endstufen-Spar	nnungen 5)			
C215	215V	•	-	RGB-Endstufe (BV-Modul)
C14	14,5V	-	_	V-Endstufe
-C14	-1 <b>4,5</b> V	_	_	V-Endstufe, (601 G1 0073, 601 G9 0083)
	-16V	<del>-</del> -	-	V-Endstufe, (601 G1 0081)

1) ca. 20% höher als bei Normalbetrieb

challinkt 5

sperrt

Itung gein 6 werinkel I aber

- 2) AV-Überspielen, SAT-Aufnahme: ca. 15% höher; SAT-Radio: wie Normalbetrieb
- 3) ca. 25% niedriger als bei Normalbetrieb
- 4) niedriger als bei Normalbetrieb, mit Sägezahnspannung überlagert
- 5) Einstellung der Spannung D138 / 140 mit R1896 bei Strahlstrom 0 auf den obigen Tabellenwert führt automatisch zu den richtigen Werten der H-Endstufen-Versorgungsspannungen.

Tabelle 2: Versorgungsspannungen aus Schaltmetzteil (SM) und Diodensplittransformator (H-Endst.)

# 5. Fehlercodes

Geräte Reaktion	LED Blinken	Fehler	IC: Pos. Nr./
		. Blockade IIC-Bus	. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
Stand-by	5x *)	. H-Schutzschaltung	. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
			. IC 3101 / EDDC (SDA 9380) . IC 3101 / EDDC (SDA 9380)

<sup>\*)</sup> Nach dem Ansprechen der Schutzschaltung schaltet das Gerät für 5 Sek. in Stand-by. Nach dem 3. Einschaltversuch wird ein permanenter Fehler festgestellt und das TV-Gerät schaltet endgültig in Stand-by. Die LED-Anzeige blinkt 5x.

# Zeichenerklärung:

EDDC = Digital Deflection Controller

LED-Blinken: Treten Fehler auf, bei denen das TV-Gerät abgeschaltet werden muß, wird zur Signalisierung der Ursache zusätzlich zum Eintrag im EEPROM mit der Stand-By-Anzeige ein Fehlercode geblinkt (so oft wie in der Tabelle angegeben).

# Menü-Umfang

#### \*\*\*

TV-Menü vollständig vorhanden.

#### \*\*

TV-Menü in einfacher Form vorhanden - folgende Funktionen sind nicht mehr einstellbar:

- Bildspezialeinstellungen (z.B. Panorama, CTI, Rauschreduktion, Bildschärfe etc.
- Tonspezialeinstellungen (z.B. Basisbreite, Raumklang, Balance, Klangeinstellungen etc.)
- programmplatzbezogen Bild- und Toneinstellungen.
- Timerzeiteinstellungen.
- Funktionstastenprogrammierung.
- EURO-Buchsen Einstellungen.
- Spezialfunktionen im Menü "Bedienung".



TV-Menü kann nicht aufgerufen werden. Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar.

# Hotel-Mode

TV-Menü kann nicht aufgerufen werden. Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar.

Die Lautstärke kann auf einen Maximalwert begrenzt werden.





#### Inhaltsverzeichnis

Geräte mit Chassis 603 G. ....

#### Gesamtübersicht

Vorderseite: Inhaltsverzeichnis

Blockschaltbild.

Rückseite :

TP-Modul (Tuner/ZF)

# "Signalverlauf - Gesamtübersicht"

Vorderseite :

Signalverlauf zwischen den einzelnen

Moduin und dem Chassis.

Rückseite:

G-Chassis (Leiterbildzeichnung) und

zugehörige Oszillogramme.

# Tafel 2 "Ablenkteile und Stromversorgung"

Vorderseite :

Schaltnetzteil, Ablenkstufen,

OW-Modulator.

Rückseite: Legende, Moduln-Oszillogramme.

#### "Bediensystem - Bildspeicher" Tafel 3

Vorderseite:

Mikroprozessor, EEPROM, FLASH und

Vidoetext. Anzeige- und Bedienmodule.

Rückseite :

Schaltbilder und Leiterbildzeichnungen

AV- und AI-Moduln.

#### Tafel 3a "Bediensystem - Bildspeicher"

Vorderseite :

Schaltbilder und Leiterbildzeichnungen

AV- und Al-Moduln.

Rückseite:

Schaltbilder und Leiterbildzeichnungen

AV- und Al-Moduln.

#### Tafel 4 "Ton- und Bildsignalverarbeitung"

Vorderseite :

Tonsignalverarbeitung auf dem EA-Modul, KH-Verstärker, NF-Endstufe.

Lautsprecherweiche.

Rückseite:

Bildsignalverarbeitung auf dem MV- und

EA-Modul, Videotext,

Bildröhrenansteuerung (BV-Mod. Und

DF-Mod.).

#### Tafel 5 "Moduln"

Vorderseite :

Leiterbildzeichnung der Moduln

MV. EA und NE.

Rückseite :

Leiterbildzeichnungen von Moduln

BV, DF und AN.

#### "Bildröhrenansteuerung" Tafel 6

Vorderseite:

Bildröhrenansteuerung (BV-Mod. und DF-Mod.).

Rückseite:

Bildröhrenansteuerung (BV-Mod. Und DF-Mod.).

#### **Table of Contents**

TV Sets with chassis 603 G. ....

#### Overview

Front:

**Table of Contents** 

Blockdiagram.

Back:

TP-modul (tuner/ZF)

#### Board 1 "Signal phats - overview"

Front:

Signal paths between the modules and

the chassis.

Back:

G-Chassis (printing wiring diagram) and

related oszillograms.

# Board 2 "Deflection circuits and power supply"

Front:

Switching power supply unit, deflection

stages, OW-modulator.

Back:

Legende, oszillograms for the modules.

#### "Control system - Image storing" Board 3

Front:

Microprozessor, EEPROM, FLASH and

Videotext. Display and control modules. Circuits and Printing wiring diagram for

Back: modules AV und Al.

# Board 3a "Control system - Image storing"

Front:

Circuits and Printing wiring diagram for modules AV und AI.

Back:

Circuits and Printing wiring diagram for

modules AV und AI.

# **Board 4 "Sound and picture signal processing"**

Front:

Sound signal processing on the EA-module, headphone emplifier, AF output stage,

loudspeaker crossover filter module.

Back:

Picture signal processing on the MV- and EA-module, Videotext,

picture tube driver stages (BV-mod. And

DF-mod.)

#### Board 5 "Modules"

Front:

Printing wiring diagram for modules

MV, EA and NE.

Back:

Printing wiring diagram for modules

BV, DF and AN.

#### "Picture tube driver stages" Board 6

Front:

picture tube driver stages (BV-mod. and DF-mod.)

Back:

picture tube driver stages (BV-mod. and DF-mod.)

Indice

Televisori con telaio 603 G. ....

# Vista generale

Pagina davanti: Indice

Circuito ablocchi.

Pagina di dietro: Modulo-TP (Tuner/FI)

# Tavola 1 "Vista generale elaborazione segnale"

Pagina davanti: Percorso segnale tra i singoli moduli

Ed lo Chassis.

Pagina di dietro: Chassis-G (pianta circuito stampato) ed Oscillogrammi corrispondenti.

#### Tavola 2 "Alimentazione e deflessione"

Pagina davanti: Alimentatore ad intermittenza, stadi

Pagina di dietro: Leggenda, oscillogrammi moduli.

Deflessione ed modulatore est-ovest.

# Tavola 3 "Parte comandi - Memoria quadro"

Pagina davanti u-processore, EEPROM, FLASH ed Videotext. Moduli comandi ed indicazione

Pagina di dietro: Circuiti ed Piante circuiti stampati dei moduli AV ed Al.

# Tavola 3a "Parte comandi - Memoria quadro"

Pagina davanti Circuiti ed Piante circuiti stampati dei moduli AV ed AI.

Pagina di dietro: Circuiti ed Piante circuiti stampati Die moduli AV ed AI.

# Tavola 4 "Elaborazione segnali video ed audio"

Pagina davanti: Elaborazione segnale audio sul modulo EA, amplificatore cuffia, stadio finale NF, separazione altoparlanti.

Pagina di dietro: Elaborazione segnale video sul moduli

MV ed EA, Videotext, Pilotaggio cinescopio (modulo BV ed DF).

#### Tavola 5 "Moduli"


Pagina davanti: Piante circuiti stampati dei moduli

MV, EA ed NE. Pagina di dietro: Piante circuiti stampati dei moduli

BV. DF ed AN.

#### "Pilotaggio cinescopio" Tavola 6

Pagina davanti: Pilotaggio cinescopio (modulo BV ed DF). Pagina di dietro: Pilotaggio cinescopio (modulo BV ed DF).



603 46 1013-4/1



#### Indice

Televisori con telaio 603 G. ....

## Vista generale

Pagina davanti: Indice

Circuito ablocchi.

Pagina di dietro: Modulo-TP (Tuner/FI)

## Tavola 1 "Vista generale elaborazione segnale"

∕iew"

dules and

agram) and

ver supply"

deflection

e modules.

storing"

ASH and

ol modules. liagram for

storing"

liagram for

liagram for

rocessing"

e EA-module,

t stage,

ne MV- and

mod. And

nodules

nodules

ages"

mod. and

mod. and

odule.

Pagina davanti: Percorso segnale tra i singoli moduli

Ed lo Chassis. Pagina di dietro: Chassis-G (pianta circuito stampato) ed

Oscillogrammi corrispondenti.

#### Tavola 2 "Alimentazione e deflessione"

Pagina davanti: Alimentatore ad intermittenza, stadi Deflessione ed modulatore est-ovest.

Pagina di dietro: Leggenda, oscillogrammi moduli.

## Tavola 3 "Parte comandi - Memoria quadro"

μ-processore, EEPROM, FLASH ed Pagina davanti

Videotext. Moduli comandi ed indicazione

Pagina di dietro: Circuiti ed Piante circuiti stampati dei moduli AV ed AI.

## Tavola 3a "Parte comandi - Memoria quadro"

Pagina davanti Circuiti ed Piante circuiti stampati

dei moduli AV ed Al.

Pagina di dietro: Circuiti ed Piante circuiti stampati

Die moduli AV ed AI.

### Tavola 4 "Elaborazione segnali video ed audio"

Pagina davanti: Elaborazione segnale audio sul modulo

EA, amplificatore cuffia, stadio finale NF,

separazione altoparlanti.

Pagina di dietro: Elaborazione segnale video sul moduli

MV ed EA, Videotext,

Pilotaggio cinescopio(modulo BV ed DF).

## Tavola 5

## "Moduli"

Pagina davanti: Piante circuiti stampati dei moduli

MV, EA ed NE.


Pagina di dietro: Piante circuiti stampati dei moduli

BV, DF ed AN.

"Pilotaggio cinescopio" Tavola 6

Pagina davanti: Pilotaggio cinescopio (modulo BV ed DF).

Pagina di dietro: Pilotaggio cinescopio (modulo BV ed DF).



Terrestrisches Doppel-Empfangsteil

Double-Terrestrial

Doppio-Ricevitore terrestre

receiver

ET1

TU1\_NF

T-ZF

FBAS

3 EURO-Buchsen sockets/prese

RGB

Videosignalverarbeitung Farbdekodierung Video signal processing

Elaborazione seguale

video Decodica zione

FBAS

Microcontroller

Videotext

Colour decoding

FBAS

FBAS Y/C

**→→** SDA

SCL

Audiosignalverarbeitung

Audio signal processing

EA-Modul

Signalkonvertierung Takterzeugung Signal conversion

Clocking generation

Generazione clock

MV-Modul

YUV

RGB

SVM

Videoprozessor Ablenkprozessor

Picture processor

Deflection controller

Processore video Processore deflessione

Elaborazione segnale audio IC4201

TU2-FBAS | SAT-Empfangsteil

SAT receiver Ricevitore SAT

Schaltnetzteil D-/DS-Spannungen/ Circuit mains unit Alimentatore di Voltage/Tensione

603 46 1013-4/1

Gesamtübersicht General survey Vista generale

Met Ab Geräte-Nr. 50 001 from unit no. 50 001 dall apparecchio n. 50 001

Chassis

BV-Modul

Horizontal-Endstufe

Stadio finale

Vertikal-Endstufe

Vertical output stage

Stadio finale verticale

OW-Endstufe OW output stage Stadio finale Est-Ovest

orizzontale

Horizontal output stage

RGB

VA 1

VA 2

Chassis 603 G. ....

603 46 1013.A1

72TK80

72TK81

72TK86

82TK96

82TK97

84TK89

Subwoofer

NE-Modul


NF-Endstufe links NF output stage left Stadi finali BF sinistra

NF-Endstufe rechts

NF output stage right Stadi finali BF destra

Chassis

DF-Modul




Sicht auf Bestückungsseite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica! Jumper 8981 8764 🖳 🖳 🖪 8770 8980 TP-Mod.

TP-Mod. 601 TP 0015

Achtung: MOS-Vorschriften beachten!
Attention: consider MOS prescriptions!
Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!




View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!


Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica!

Sicht auf Bestückungsseite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


: MOS-Vorschriften beachten! n: consider MOS prescriptions!
ne: Rispettate le misure di precauzione MOS!





601 20 2022-60/1



TP-Mod. 601 TP 0015







\* Attenzione: Misurare solo ver tensione di rete! Usare un transfo

\* Achtung: Nur gegen Mess-

\* Attention: For measuring us

TRENNTRAFO ve


Use ISOLATION

View on to soldered side!

Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!

**G-Chassis 603 G1 0070** (72TK80, 72TK81) **603 G1 0183** (84TK89) **603 G9 0080** (82TK96, 82TK97)


Achtung: MOS-Vorschriften beachten! Attention: consider MOS prescriptions! Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!



di precauzione MOS!

View on to soldered side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!



\* Achtung: Nur gegen Mess-Masse "Netzinsel" messen! TRENNTRAFO verwenden!

\* Attention: For measuring use only ground for measurement! **Use ISOLATION transformer!** 


\* Attenzione: Misurare solo verso massa per misura isola sotto tensione di rete! Usare un transformatore separatore di rete!


Alle Oszillogramme sind bei Kontrast = 55, Helligkeit = 40, Farbstärke = 50 und abgedecktem Kontrastautomatiksensor aufgenommen.

All oszillograms are shown at contrast = 55, brightness = 40, color saturation = 50 and covered contrast automatic sensor.

color bars pattern 75% saturation monoscopio barre a colori 75% saturazione

Tutti gli oscillogrammi sono represi con contrasto = 55, luminosit $\acute{a} = 40$ , intensit $\grave{a}$  colore = 50 e sensore per automatismo contrasto coperto.





BESTÜCKUNGSVARIANTEN/ Components variants Varianti componenti CHASSIS 603 G. ....

Hochspannung bei 1mA Strahlstrom!/ EHT at 1mA Iray!/ EAT con 1mA Iraggio!


Chassis 603	G1 0070	G1 0183	G9 0080
Rö 2201	58 ELR (71	30 LSW 5X08	76 ERF 2X044
	A 68 50X71	M 60	W 7
Hochspannung	30kV	30kV	30kV
D138/150	138V	133V	138V
C14	14 V	15,5V	14 V
-C14	-14 V	-16V	-14 V
g (H-Impuls)	129Vss	144Vss	136Vss
g'	129Vss	144Vss	136Vss
h'	129Vss	129Vss	136Vss
T1251	H33-01	H33-05	H33-02
	5454508100	5454507800	5454508100
T1705			
	Dr 1811	Dr 1811	Dr 1811
	Pin19	Pin19	Pin19
IC1401	TDA8172	TDA8177F	TDA8172
L1223	105182	107184	054
L1224	190µH	140µH	210µH
D1841	BYW29-200	BYW29-200	BYW29-200
Si1710	T2.5A	T2.5A	T2.5A
Si1841	F4A	F4A	F4A
Tr1210	BU2525AW	BU2530AL	BU2525AW
C1214	10,5n	11n	9,2n
C1217	2,2n	3,3n	1,5n
C1218	. 270p	270p	270p
C1219	22n	22n	22n
C1221	0,82⊔	0,82µ	0,51µ
C1225	0,51µ	0,82⊔	0,56µ
C1261	0,33µ	0.47µ	0,47⊔
C1410	0,22µ	0.47µ	ىر0,22
C1417	220µ	-	با220
C1418	0,1⊔	-	بر1,0
C1455	-	بر1,0	
C1502	470p	1n	470p
C1842	2200µ	2200µ	2200µ
C1862	. 22µ	22µ	22µ.
R1205	10	5,6	10
R1218	3.3	1.2	3.3
R1221	5,1k	5,1k	8,2k
R1224	220	220	220
R1302	3,9k	4,02k	3,9k
R1308	2.74k	2,21k	2,49k
R1414	2.0	2.2	2.4
R1415	2,0	2,0	2.4
R1417	1,5	1,5	1,5
R1430	1,8	•	1,8
R1431	1,8	1	1,8
		- ' -	
R1440	1,8	•	1,8
R1441	1,8	1	1,8
D4500	4 / 7 1	1,43	1,43
R1503	1,43	1,40	
R1503	1,43	1,43	•
R1504	1,43	1,43	
R1504 R1507	1,43 3,74k	1,43 3,32k	4.32k
R1504 R1507 R1509	1,43 3,74k 61,9k	1,43 3,32k 61,9k	4,32k 61,9k
R1504 R1507 R1509 R1510	1,43 3,74k 61,9k 430k	1,43 3,32k 61,9k 360k	4,32k 61,9k 430k
R1504 R1507 R1509	1,43 3,74k 61,9k	1,43 3,32k 61,9k	4,32k 61,9k
R1504 R1507 R1509 R1510	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4,32k 61,9k 430k
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4,32k 61,9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4,32k 61,9k 430k 30 47 0204
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207	4,32k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,33
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207 1 1 1 1	4,32k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,33 ja
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja ja	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207 1 1 1 ja ja	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204 1 1 0.33 ja
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212 Dr1960	1.43 3.74k 61.9k 430k 30 47 0204 • 1 1 0.56 ja ja 27µH	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207 1 1 1 Ja Ja Ja 10µH	4,32k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,33 ja
R1504 R1507 R1509 R1510 R1712 R1867 R1897 R1923 R1933 R1961 Dr1211 Dr1212	1,43 3,74k 61,9k 430k 30 47 0204 1 1 0,56 ja ja	1,43 3,32k 61,9k 360k 30 10 0207 1 1 1 ja ja	4.32k 61.9k 430k 30 47 0204 1 1 0.33 ja


603 46 2010-7/1

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Salvo errori e riserva di modifica!







R = Rückseite/rear page/a tergo 1 = Tafel 1/board 1/Tavala 1

Messpunkt testpoint Punto di misura

Service-Brücke/service-jumper/Ponticello per servizio

Service-Punkt/service point/Punto per servizio S0

OV Spannung im Betrieb voltage in operation Tensione in condizione di funziamenta


Diagnose Punkt/diagnostic point/

pannung/hum voltage/ Tensione di rumore


Spannung in Bereitschaftsstellung voltage in stand by position Tensione in posizione pronta al funzionamento uhelage/steady state/Condizione di risposo


freie Leitung/free line/ Collegamento libero

gedruckte Leitung/printed line/ Collegamento stampato



T siehe Tabellé/vide tabelle/vedi tabella





0000000000

IC3141 LM324

IC3673 TL7705

OUTPUT1

· vcc+ ☐

REF [ 1

INVERTING INPUTT 2

INVERTING INPUT2 6


OUTPUT2

NON-INVERTING INPUTTE

NON-INVERTING INPUT2


12 <u></u>

Video ⊥



# EURO-Buchse 1 EURO socket 1 Presa PERITELEVISIONE 1

- Ton 1 Ausgang 0.5V audio channel 1 output 0.5V Audio 1 uscita 0.5V
- Ton 1 Eingang 0.5V audio channel 1 input 0.5V Audio 1 ingresso 0,5V
- Ton 2 Ausgang 0.5V audio channel 2 output 0.5V Audio 2 uscita 0.5V Ton ⊥ /audio ⊥ /Audio ⅃
- Blau⊥ /blue ⊥ /blu ⊥ Ton 2 Eingang 0,5V audio channel 2 input 0,5V Audio 2 ingresso 0,5V
- Blau Eingang 0.7V 75 Ohm blue input 0.7V 75 Ohm Blu ingresso 0.7V 75 Ohm
- Schaltspannung (0V-12V) control voltage (0V-12V) Tensione di commutazione (0V-12V) 9 Gruen⊥/green⊥/Verde⊥
- 10 P50/V-VGA
- Gruen Eingang 0.7V 75 Ohm green input 0.7V 75 Ohm Verde ingresso 0.7V 75 Ohm 603 46 2010-4/1



12 H-VGA

13 Rot ⊥ /red ⊥

Austastsignal 1V-3V 75 Ohm blanking 1V-3V 75 Ohm Segnale di concellazione 1V-

Video ⊥

Austastsignal \(\percapsis)
blanking \(\percapsis)
Segnale di concellazione \(\percapsis)

Video Ausgang 1V 75 Ohm video output 1V 75 Ohm Video uscita 1V 75 Ohm

20 Video Eingang 1V 75 Ohm video input 1V 75 Ohm Video ingresso 1V 75 Ohm

## EURO-Buchse 2 EURO socket 2 Presa PERITELEVISIONE 2

- Ton 1 Ausgang 0.5V audio channel 1 autput 0.5V Audio 1 uscita 0.5V
- Ton 1 Eingang 0.5V audio channel 1 input 0.5V Audio 1 ingresso 0.5V Ton 2 Ausgang 0,57 audio channel 2 output 0,57 Audio 2 uscita 0,57
- 4 Ton ⊥ /audio ⊥ /Audio ⅃ Blau⊥/blue⊥/blu⊥
- Ton 2 Eingang 0.5V audio channel 2 input 0.5V Audio 2 ingresso 0.5V
- 9 Gruen⊥/green⊥/Verde ⊥ 10 P50

EURO-Buchse 3

4 Ton ⊥/qudio⊥ /Audlo

10 P50


Austastsignal 1V-3V 75 Ohm blanking 1V-3V 75 Ohm Segnale di concellazione 1V-3V 75 Ohm 17 Video ⊥


0000000000

Austastsignal \(\perp\)
blanking \(\perp\)
Segnale di concellazione \(\perp\)

20 Video Eingang 1V 75 Ohm video input 1V 75 Ohm Video ingresso 1V 75 Ohm

#### Zu Schaltbild Tafel 4 / for circuit diagram board 4 / forme d'onda tavola 4








Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Salvo errori e riserva di modifica!











**Al-Mod. 603 Al 0803** (72TK80, 72TK81, 82TK96, 84TK89)





Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Salvo errori e riserva di modifica!

AV-Mod.


**699 AV 0012** (72TK80, 72TK81, 82TK96, 84TK89)






, 84TK89)

Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!







603 20 6037-61/1

**Al-Mod. 603 Al 0803** (72TK80, 72TK81, 82TK96, 84TK89)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!







602 20 6076-6

1111

## Al-Mod. 601 Al 0806 (82TK86)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!








602 20 1045-60/1

### FT-Mod. 602 FT 0017 (82TK86)


Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!













602 20 6076-61/1

Al-Mod. 601 Al 0806 (82TK86)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!



602 20 1045-60/1



FT-Mod. 602 FT 0017 (82TK86)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!



72TK80 82TK96 72TK81 82TK97 72TK86 84TK89

Ab Geräte-Nr. 50 001 from unit no. 50 001 dall apparecchio n. 50 001


Bediensystem-Bildspeicher Control system-Image storing Parte comandi-Memoria quadro


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Salvo errori e riserva di modifica!

Tafel 3a Board 3a Tavola 3a










Al-Mod. **601 AI 0814** (82TK97)


Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! UVO51
UV041
UV041
UV041
UV051
UV061
UV061
UV061
VV0D04
VV0













603 46 3026-4/1





Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!


Salvo errori e riserva di modifica!











Sicht auf Bestück Technische Ände und Irrtümer vorb

C745

1-C74<u>01</u>|

NE-Mod 696 NE 7


View on to comp Subject to techni Errors and omiss

Vista dalla parte d Salvo errori e rise


MV-Mod. 603 MV 0013


EA-Mod. 603 EA 0312

602 20 6033-61/1




602 20 6033-60/1






EA-Mod. 603 EA 0312



NE-Mod. 696 NE 7026 (72TK86, 82TK97) 696 NE 7034 (82TK96)



NE-Mod. 696 NE 7018 (72TK80, 72TK81) 696 NE 7042 (84TK89)

Sicht auf gelötete Seite! View on to soldered side! Vista dalla parte saldature!

Sicht auf Bestückungsseite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

View on to component side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte componenti! Salvo errori e riserva di modifica! Alternasio i vincione INGO prese e menali Antonizione i di grotare trempo mere i inclue zione Millo




72TK87 72TK86 0.50 001 0.50 001

Moduln Modules Moduli Tafel 5 Board 5 Tavola 5


82TK96


72TK80



#### BV-Mod.


**601 BV 1115** (72TK80, 72TK81, 72TK86, 84TK89) **603 BV 0131** (82TK96, 82TK97)






DF-Mod. 601 DF 0019 (84TH89)


Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!






601 20`1076-13/1


DF-Mod. **601 DF 0035** (82TK96, 82TK97) **601 DF 0051** (72TK80, 72TK81,72TK86)





od. F **0019** (84TH89)

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!



5905 5906

175970

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175970

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971

175971


175


**DF-Mod. 601 DF 0035** (82TK96, 82TK97) **601 DF 0051** (72TK80, 72TK81,72TK86)

601 20 1076-13/1

Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!

601 20 1076-63/1





AN-Lp. 600 28 0026


Sicht auf Bestückungsseite! View on to component side! Vista dalla parte componenti!


Sicht auf gelötete Seite! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

View on to soldered side! Subject to technical changes. Errors and omissions excepted!

Vista dalla parte saldature! Salvo errori e riserva di modifica!

Achtung: MOS-Vorschriften beachten!
Attention: consider MOS prescriptions!
Attenzione: Rispettate le misure di precauzione MOS!





Schaltung BV-Modul und DF-Modul für die TV-Geräte Spectral 72TK80, Astral 72TK81, Corum 72TK86, Spectral 82TK96, Artos 82TK97, Spectral 84TK89.

Circuit BV-Modul and DF-Modul for TV-sets Spectral 72TK80, Astral 72TK81, Corum 72TK86, Spectral 82TK96, Artos 82TK97, Spectral 84TK89

Circuito elettronico die moduli BV e DF per televisori Spectral 72TK80, Astral 72TK81, Corum 72TK86, Spectral 82TK96, Artos 82TK97, Spectral 84TK89


> Ab Geräte-Nr. 50 001 from unit no. 50 001

Bildröhrenansteuerung Picture tube driver stages Tafel 6 Board 6 Tavola 6

72TK80

72TK81

Pilotaggio cinescopio





## ABGLEICH-HINWEISE

Metz-Werke GmbH & Co KG Postfach 1267 • D-90506 Zirndorf Telefon (0911) 9706-0 • Telefax (0911) 9706-340

## für 100 Hz-TV-Geräte mit Chassis 603-M2




Bitte bei Reparaturarbeiten beachten, daß verschiedene Bauteile netzspannungsführend sind. Nach jedem Eingriff in das Gerät muß dessen elektrische Sicherheit gemäß den geltenden Vorschriften gewährleistet sein. Beim Austausch von Bauteilen oder Baugruppen mit Sicherheitskennzeichnung  $\triangle$  dürfen nur Original-Bauteile verwendet werden.

Um die Funktionssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, ist es notwendig, Bauteile mit Sonderspezifikation, die mit S gekennzeichnet sind, ebenfalls durch Originalbauteile zu ersetzen.

Alle Leitungen und Abdeckungen, die während eines Eingriffs aus ihrer Originallage entfernt wurden, müssen wieder in diese zurückgebracht werden!

Nach jeder Reparatur ist eine Prüfung nach VDE 0701/Teil 1 zwingend vorgeschrieben. Beachten Sie dazu unsere Technische Information Nr. 02/88.

## Chassis, Sicht auf Bestückungsseite



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

603 46 9038.A1

Bitte bei Reparaturarbeiten beachten, daß einige Bauteile netzspannungsführend sind. Nach Abschluß von Reparaturarbeiten muß die Netztrennung gewährleistet sein.

## 1. Stromversorgung und Hochspannung

Die Einstellung und Kontrolle der Versorgungsspannungen muß mit einem Gleichspannungsvoltmeter mit einer Genauigkeit von mindestens 0,3 % erfolgen!

Mit **R 1896** auf dem G-Chassis die Spannung D138 und D133 bei Strahlstrom "0" wie in der Tabelle 1 ersichtlich einstellen. Dabei stellt sich bei fehlerfreiem Gerät folgende Hochspannung ein:

	Bildröhrentyp		Chassis	D 138 D 133	Hoch- span.	U <sub>m</sub> *)
	A68 ELR 50X71	PA72	603 G1 0070	138 V	32 KV	800 mV
	M80 LSW 095X08	PF84	603 G1 0183	133 V	32 KV	1000 mV
I	N76 ERF 062X044	RF82	603 G9 0080	138 V	32 KV	800 mV

Tabelle 1: Spannungen

\*) siehe auch Absatz 3.1.3

Bei exakter Einstellung der D138, D133-Spannung ergeben sich automatisch die richtigen Werte der Netzteil-Sekundärspannung und der vom Zeilentrafo erzeugten Spannungen (siehe Tabelle 2).

Bildbreitenkorrekturen niemals mit D138, D133 -Einsteller (R 1896) vornehmen!

## 2. Konfiguration

Im Menü "Konfiguration" müssen nur dann Einstellungen getroffen werden, wenn ein EEPROM-Wechsel oder ein Bildröhrenaustausch vorgenommen wurde.

Im "Service-Menü" (siehe Pkt. 3) mit der blauen Taste "Konfiguration" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Sprache". Mit der Cursorsteuertaste "Hardware" wählen und Taste **OK** drücken. Je nachdem welches Bauteil gewechselt wurde, müssen entweder alle Parameter neu eingestellt werden oder nur das jeweils gewechselte.

In der Zeile "Bildröhre" können die jeweiligen Typen ausgewählt werden.

Unbedingt den richtigen Typ (siehe Tabelle 1) wählen, da sonst u.a. die Strahlstromgrenzwerte überschritten werden; dies könnte die Lebensdauer der Bildröhre beeinträchtigen.

#### 2.1 Initialisierung EEPROM

Bei der Initialisierung des EEPROM's gehen alle gespeicherten Daten verloren! Das EEPROM wird dabei mit sinnvollen Ausgangswerten beschrieben.

Im "Service-Menü" mit der roten Taste "Speicher-Init." anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Datenspeicher" Mit der Cursorsteuertaste oder **OK** den Karteikasten mit "Initialisierung" ansteuern.

Mit der Taste **OK** bestätigen und mit der Cursorsteuertaste auf "Initialisierung durchführen" schalten. Mit der Taste **OK** bestätigen und mit der - + Taste "Ja" anwählen und mit der Taste **OK** bestätigen.

#### 3. Service-Menü

"Service-Menü" aufrufen:

- TV-Gerät mit dem Netzschalter ausschalten.
- Zwei beliebige Tasten der Ortsbedienung am Fernsehgerät gleichzeitig drücken. TV-Gerät mit der Netztaste einschalten. Dabei die beiden Tasten gedrückt halten bis die grüne LED leuchtet.
- Das Service-Menü erscheint. Unter dem Metz-Logo erscheint die Software Versionsnummer.



Das Service-Menü gliedert sich in die 3 Untermenüs:

- Konfiguration
- Abgleich
- Speicher-Initialisierung

Der **Betriebsstundenzähler** kann durch Eingabe der Codenummer "9706" auf Null gestellt werden.

Der **Bedienumfang** kann in drei Stufen eingestellt werden:

★★★ TV-Menü in vollem Umfang.

★★ TV-Menü in einfachen Umfang

★ kein TV-Menü Hotel-Mode



#### Grundsätzliche Bedienung

Im Service-Menü kann mit der entsprechenden Farbtaste eines der Untermenüs angewählt werden. Mit der ovalen Cursorsteuertaste können die einzelnen Funktionen angesteuert werden.

- Die Taste INFO (Bedienhilfe) hat im Service-Menü keine Funktion.
- Mit der Taste TV wird das Service-Menü verlassen und zum Normalbetrieb zurückgekehrt.
- Die Taste MENU schaltet aus jeder untergeordneten Menü-Ebene in das entsprechende Hautpmenü und aus diesem auf das TV-Bild zurück.
- Die veränderten Einstellungen mit der Taste OK speichern.

Jetzt ist der Programmwechsel möglich; ein erneuter Druck auf die Taste **MENU** führt wieder zum Service-Menü zurück.

2

Cursorsteuerhalten. Mit Taste "Ja" en.

alten. ng am Fern-It mit der Netzten gedrückt

Metz-Logo



ingabe der erden. ingestellt wer-



enden Farbtaden. Mit der celnen Funktio-

vice-Menü

i verlassen

geordneten Itpmenü und

..... OK .

aste **OK** spei-

in erneuter zum Service-

#### 3.1 Abgleich

## 3.1.1 Einstellung der Schirmgitterspannung Ug2

Die Schirmgitterspannung der Bildröhre ist auf einen vom jeweiligen Gerät abhängigen Wert eingestellt und sollte nicht verändert werden.

<u>Ausnahme:</u> Nach Austausch von Diodensplittrafo, Bildröhre, DF-Modul (Fokusblock),
BV-Modul und MV-Modul.

Im Service-Menü mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen; auf dem Bildschirm erscheinen die Karteikästen, der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Ug2-Abgleich" anwählen.



Taste **OK** drücken und das Ug2-Testbild aufrufen. Den Schirmgittersteller Ug2 (DF-Modul Fokusblock) nach links gegen den Anschlag drehen. Anschließend den Schirmgittereinsteller Ug2 langsam nach rechts drehen bis der rote Balken am Bildschirm grün wird. Dann weiterdrehen, bis der Balken wieder rot wird - anschließend etwas zurückdrehen bis der Balken wieder arün ist.

Zurück mit den Tasten OK, MENU oder TV.

#### 3.1.2 Fokuseinstellung

Voraussetzung: Die Schirmgitterspannung Ug2 ist richtig eingestellt.

Es sind zwei Fokuseinsteller auf dem DF-Modul (Fokusblock) vorhanden. Der Einsteller Fokus 1 wirkt hauptsächlich in vertikaler Richtung, Fokus 2 in horizontaler Richtung. Beide beeinflussen sich gegenseitig, sodass es erforderlich sein kann, mehrmals im Wechsel die Einstellung zu optimieren. Die Bildschärfe sollte in der Bildmitte beurteilt und optimiert werden.


#### 3.1.3 Einstellung des Spitzenweißpegels

Diese Einstellung ist nach Wechseln des MV-Moduls oder des Videoprozessors IC 3101, des BV-Moduls, der Bildröhre und nach der Einstellung der Schirmgitterspannung sowie nach Speicher-Initialisierung unbedingt vorzunehmen.

Folgende Messschaltung ist zwischen Messpunkt  $\Diamond$  63 (Anode D5580) und Masse zu schalten:

Voraussetzung: Die Ug2-Spannung ist richtig eingestellt (siehe Pkt. 3.1.1). Der Spannungsabfall am 100 Ω Widerstand entspricht dem Spitzenstrahlstrom: 100mV = 1 mA.

Oszilloskop an den 100  $\Omega$  Widerstand der Messschaltung anschließen.



Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Spitzenweißpegel" anwählen. Taste **OK** drücken und das Spitzenweißtestbild aufrufen. Mit der  $_{-}$  + Taste die Impulsspannung am  $100~\Omega$  Widerstand auf Um (siehe Tabelle 1) einstellen.



Die Einstellung anschließend mit der Taste **OK** speichern (Abbrechen mit den Tasten **MENU** oder **TV**).

## 3.1.4 Weißabgleich

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Video". Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Weißabgleich" anwählen. Taste **OK** drücken und das Weißabgleich-Testbild aufrufen.

Mit der - + Taste kann nun der gewünschte Weißeindruck eingestellt werden. Die einzustellenden Farben können mit der Cursorsteuertaste fortgeschaltet werden. Dabei ist zu beachten, dass die Farbe mit dem höchsten Wert auf 31 gestellt werden muß.

Die Einstellung anschließend mit der Taste **OK** speichern (Abbrechen mit den Tasten **MENU** oder **TV**).

#### 3.1.5 Farbversatz

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen und mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Farbversatz" ansteuern. Mit der Taste **OK** in den Abgleichmodus schalten. Mit der - + Taste auf bestmögliche Deckung von Farb- und Schwarzweißbild eines geeigneten Testbilds einstellen (über Tuner, nicht RGB).

Die Einstellung anschließend mit der Taste **OK** speichern. (Abbrechen mit den Tasten **MENU** oder **TV**).

#### 3.1.6 SVM-Faktor und SVM-Phase

Die Menüpunkte SVM-Faktor und SVM-Phase werden automatisch nach einer Speicherinitialisierung eingestellt

## 3.1.7 VCO-Abgleich

Der VCO-Abgleich ist nach dem Wechseln des Quarzes Q3303, des digitalen Farbdekoders IC 3301 unbedingt vorzunehmen.

Für den VCO-Abgleich (Abgleich des spannungskontrollierten Oszillators, der für den Fangbereich der Farbträgerfrequenz wichtig ist) soll ein Testbild mit möglichst genauem Farbträger verwendet werden (nicht RGB).

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen und mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "VCO-Abgleich" ansteuern. Mit der Taste OK in den Abgleichmodus schalten. Hier kann mit der - + Taste "nein", "ja" und "default" eingestellt werden. Mit "ja" wird ein Abgleich mit dem Farbträger des anliegenden Testbilds durchgeführt. Liegt kein brauchbares Testbild vor, kann mit "default" ein Standardwert eingestellt werden.


#### 3.2 Farbreinheit (nur bei Spectral-84 MF 84 TK 89)

Im Service-Menü **Abgleich-Video** gibt es beim Gerät "Spectral-84 MF 84 TK 89" zusätzlich den **Menüpunkt** Farbreinheit.

Damit kann in allen vier Ecken des Bildschirms per Einstellmenü die Farbreinheit beeinflusst werden. Zur besseren Beurteilung wird dazu ein Rotbild eingeblendet. Je nach Aufstellungort und vorhandenen Farbunreinheiten kann es empfehlenswert sein, die werksseitige Einstellung zu verändern.

Der Abgleich erfolgt per Sichtkontrolle des Bildschirms auf minimale Farbunreinheiten. Die vier Einstellungen links oben, rechts oben, links unten, rechts unten (diese werden auch als Text am Bildschirm angezeigt), können sich unter Umständen etwas gegenseitig beeinflussen.

Die Auswahl der Ecke erfolgt im Menü mit den Tasten P+ und P-, die Veränderung der Werte mit den Tasten - +



## 3.3 Bildgeometrie, Anwahl Fabrikwerte / Tabellenwerte;

Erläuterung:

Geometrie-Grundwerte: aktuelle Daten zur Bildgeometrieeinstellung. Nach einer Änderung der Bildgeometrie werden hier die neuen Daten abgelegt. Geometrie-Fabrikwerte: bei der Auslieferung des TV-Geräts eingestellte Bildgeometriedaten.

Tabellenwerte: im Rechner-Programmspeicher (Flash IC3665) befindlicher Bildgeometriedatensatz, nach Bildröhrendiagonale geordnet, für alle TV-Geräte mit identischer Diagonale gleich.

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich" anwählen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Geo. Initialisierung" und dann "Fabrikwerte" oder "Tabellenwerte" anwählen. Mit der Taste OK gelangt man in die untere Einstellbox. Mit der - + Taste kann zwischen "ja" und "nein" gewählt werden. Anschließend die gewählte Einstellung mit Taste OK speichern.

#### Bildröhre einstellen:

Wurde das EEPROM (IC 2250) gewechselt, dann:

Im "Service-Menü" mit der blauen Taste "Konfiguration" anwählen; der rote Cursor zeigt auf "Sprache". Mit der Cursorsteuertaste "Hardware" ansteuern und mit der Taste **OK** bestätigen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Bildröhre" wählen und mit **OK** bestätigen. Nun kann mit der - + Taste der richtige Bildröhrentype eingestellt werden. Die gewählte Bildröhrentype mit der Taste **OK** bestätigen.

## Einstellung der Bildgeometrie:

Die Bildgeometrie darf nur bei Testbild mit 50 Hz Vertikalfrequenz eingestellt werden!

Im "Service-Menü" mit der gelben Taste den Menüpunkt "Abgleich", anwählen. Mit der Cursorsteuertaste den Menüpunkt "Geometrieabgleich" anwählen. Mit der Cursorsteuertaste die gewünschte Geometriekorrektur ansteuern und diese mit der Taste **OK** bestätigen.

Nun kann der eingestellte Wert mit der - + Taste geändert werden. Mit der Funktionstaste F1 kann jetzt das interne Testbild aufgerufen werden. Die rot-grünen Doppelpfeile geben Hinweise wann Bildbreite, Lage und Höhe richtig eingestellt sind.

Die Änderung mit der Taste **OK** speichern. Auf diese Weise können nacheinander alle unten aufgeführten Geometriekorrekturen vorgenommen werden:

- Bildlage vertikal
- Bildamplitude: Diese mit einer 3 % Überschreibung einstellen.
- Bildlage horizontal
- Bildbreite
- Ost-West-Parabel
- Ost-West-Trapez
- Eck-Korrektur oben
- Eck-Korrektur unten
- Extreme Eck-Korrektur

3

- Vertikale Linearität: Mit der + Taste die Amplituden der Kästchen oben und unten gleich stellen.
- Vertikal Parallelogr.: Mit der + Taste das Bild nach links oder rechts neigen, um event. asymmetrische Trapezfehler auszualeichen.
- Vertikale Biegung: Mit der + Taste können die senkrechten Linien des Testbilds von event. Parabelverbiegungen kompensiert werden.
- Vertikale S-Korrektur: Mit der + Taste kann die Höhe der mittleren Testbild kästchen an den unteren und oberen angeglichen werden.

## Die folgenden werkseitigen Einstellungen sollten nur in besonderen Fällen verändert werden.

- Vertikale EHT-Kompensation: Mit der + Taste wird die Abhängigkeit der Bildhöhe von Strahlstromschwankungen beseitiat.
- Horizontale EHT-Kompensation: Mit der + Taste wird die Abhängigkeit der Bildbreite von den Strahlstromschwankungen beseitigt.
- AFC EHT-Kompensation: Mit der + Taste kann bei besonders hellen Einblendungen eine event. asymmetrische Trapezverzerrung durch Neigen des ganzen Feldes symmetriert werden.

Nach erfolgtem Abgleich mit der Taste MENU ins "Service-Menü" zurückkehren.

## 4. Kurzbeschreibungen mit Servicehinweisen

#### 4.1 Stromversorgung

Beim Chassis 603 G . ... sind die Versorgungsspannungen in folgende Gruppen eingeteilt:

## Die D-Spannungen

Die D-Spannungen werden vom Schaltnetzteil erzeugt und sind im "Betrieb ohne H-Ablenkung" ca 20% höher als im normalen Fernsehbetrieb.

#### Die DS-Spannungen

Sie werden aus den D-Spannungen gewonnen und sind im normalen Fernsehbetrieb sowie im "Betrieb ohne H-Ablenkung" vorhanden, im Stand-by-Modus aber abgeschaltet.

## Die C-Spannungen

Diese Spannungen werden vom Zeilentrafo erzeugt und sind nur im normalen Fernsehbetrieb vorhanden.

#### 4.2 Stand-by Steuerung

Im Stand-by-Modus arbeitet das Netzteil in einem pul-

sierenden Betrieb. Dabei wird das Netzteil für ca. 20 ms ein- und dann für ca. 400 ms abgeschaltet. Die D-Spannungen sind deshalb von einer Sägezahnspannung überlagert.

Die Stand-by-Funktion wird durch die Steuerleitung STBY (L-Zustand) aktiviert.

Die Transistoren Tr 1870, Tr 1880, der Optokoppler LK 1740, sowie die Transistoren Tr 1730 und Tr 1890 sind leitend. Der Transistor Tr 1881 ist gesperrt, die EIN-Leitung ist "High", und die DS-Spannungen sind abgeschaltet.

Wenn die Spannung D25 die Schwelle von D1890 (12 V) erreicht, steuert Transistor Tr 1891 durch. Als Folge sperrt IC 1735 die Steuerung von Transistor Tr 1710 und zwar solange, bis die IC-Versorgungsspannung (Pin 14) auf 8 Volt zusammenbricht. Danach beginnt über die Anlaufschaltung ein neuer Zyklus.

Zur Fehlersuche kann diese pulsierende Funktion (Öko-Stand-by-Modus) durch Entfernen der Servicebrücke (Service-Stand-by-Modus). Auch in diesem Fall sind die DS-Spannungen abgeschaltet.

#### 4.3 Das Schaltnetzteil

Die zum Betrieb des Gerätes notwendigen Versorgungsspannungen werden im Schaltnetzteil und in der Zeilenendstufe gewonnen.

Als Schaltnetzteil arbeitet ein selbstschwingender Sperrwandler, dessen Trafo T 1705 als Schutztrenntrafo zur Netztrennung ausgelegt ist. Über die Regelung des Schaltnetzteiles werden Netzspannungsschwankungen und Lastunterschiede ausgeglichen.

Das Schaltnetzteil wird mit der gleichgerichteten Netzspannung A 300 versorgt. R 1701 und 1702 liefern beim Einschalten eine Anlaufspannung zur Versorgung des Schaltnetzteil-IC's, IC 1735.

Während des Normalbetriebs (auch im Stand-by-Betrieb) wird IC 1735 aus der Wicklung 16/14 des Trafos T 1705 und der Gleichrichterschaltung D 1733/C 1736 gespeist.

## 4.3.1 Überprüfung des Schaltnetzteiles

Servicebrücke (\$1) (H-Endstufe) auslöten oder GD1-Stecker ziehen!

Die Versorgungsspannung D138/D133 ist in diesem Betriebszustand ca. 50 % höher als im Schaltbild angegeben. Die D28-, D25-, D16- und D8-Versorgungen sind über Schmelzsicherungen abgesichert. Hat eine der Sicherungen ausgelöst, so sind die angeschlossenen Schaltungsteile zu überprüfen.

Schaltnetzteil nie ohne Grundlast betreiben, d. h. die Dioden D 1811, D 1821, D 1831, D 1841, D 1851 und D 1861 nicht gleichzeitig ablöten. Auch dürfen die Sicherungen Si 1821, Si 1831, Si 1841 und Si 1851 nicht entfernt und gleichzeitia das Gerät mit verringerter Netzspannung betrieben werden.

#### 4.4 Servicehinweise H-Endstufe

Alle der H-Endstufe entnommenen Versorgungsspannungen sind über Sicherungswiderstände gesichert, welche im Störungsfall den defekten Schaltungsteil vom Diodensplittransformator trennen.

Zur Fehlersuche im Ablenkteil läßt sich die H-Endstufe mit verminderter Versorgungsspannung betreiben. Service-Brücke (51) auf die andere Lötfläche (niedrige Versorgungsspannung) umlöten (siehe Bild rechts, gestrichelte Linie). Die H-Endstufe wird jetzt aus der D25-Spannung mit ca. 15 % des ursprünglichen Wertes versorgt. Damit nehmen zwangsläufig alle Impulsund Versorgungsspannungen der H-Endstufe ca. 15 % der im Schaltbild angegebenen Werte an. Die Kurvenformen verändern sich nicht. Da die V-Ablenkung nicht arbeitet, fehlt jedoch die V-Parabel-Überlagerung bei verschiedenen Oszillogrammen. Fehler in der Kurvenform oder/und Abweichung vom 15 %-Amplitudenwert geben Hinweise auf die Ursache des Fehlers.

## 4.5 Überwachungsschaltung


A300 330 V 3

C 1812 Schluß

Kurzschluß im Ablenkteil

Fehler in der Hochspannungserzeugung und Bildröhrenansteuerung werden von einer Überwachungsschaltung erkannt. Die Schaltung besteht im wesentlichen aus den Transistoren Tr 1301 und Tr 1302. Spricht die Schutzschaltung an, so wird Tr 1302 gesperrt und löst über die Leitung HPROT das Abschalten aus (Abschalten erfolgt, wenn die HPROT-Impulse größer als 4,5 V werden). Das Gerät geht in den Stand-by-Betrieb.

Oszi oder Voltmeter an C 1736 anklem-



## Überwacht werden im einzelnen:

a) Ansteigen der Hochspannung Bewertet wird die positive Amplitude des g-Impulses vom Zeilentrafo (wirkt direkt auf Eingang HPROT von IC 3301, SDA 9380; Tr 1302 nicht beeinflußt).

## b) Ansteigen des Strahlstromes In diesem Fall wird die Spannung am Punkt "B-Masse" des Diodensplittransformators 0 Volt.

- c) <u>Überschlag oder Kurzschluß einer Funkenstrecke</u> In diesem Fall wird die Spannung am Punkt "B-Masse" des Diodensplittransformators stark positiv. Bei a), b) und c) schaltet das Gerät ab. Nach 3 Startversuchen erfolgt endgültige Abschaltung in Stand-by und die Stand-by Anzeige blinkt 5
- Fällt im gestörten Betrieb die DS12 unter 9V, sperrt Tr1303, Tr1301 schaltet durch, Tr1302 sperrt.
- Unstabile bzw. mit falschem Tastverhältnis arbeitente H-Ablenkung steuert Tr1390 durch, Tr1302
- IS Zur Fehlersuche in der H- und V-Ablenkschaltung kann die H- und V-Schutzschaltung vorübergehend durch kurzschließen des Pin HPROT (Pin 6 GMV 1) nach Masse ausser Funktion gesetzt werden. Der Bildschirm ist in diesem Zustand dunkel getastet. Die H- und V-Ablenkschaltung wird aber

d) Spannung DS12 e) H-Ansteuerung, H-Ablenkung sperrt. angesteuert D 1733, C 1736 Schluß IC 1735 defekt

R 1701, R 1702 Unterbr. Tr 1730 und D 1811 auf Schluß kontrollieren

Spannung am C 1736 schwankt sägezahnför-mig von 8. . 14V event. leises "Blubbern" ver-

D 1733, R 1735 Unterbr. Tr 1710 Unterbr.

keine Ansteuerung Tr 1710 LK 1740, Tr 1892, Tr 1870,

IC 1895, Tr 1891 defekt R 1706, R 1710 Unterbr.

SM-Spannun D138 D60 D28 D25

Bezeichnun

D16 D8 Geschaltete S **DS60** 

**DS45** DS12 DS8 DS5 DS5b DS3,3 H-Endstufen-

C215

C14 -C14 1) ca. 20%

2) AV-Über 3) ca. 25%

4) niedrige 5) Einstellu tigen We

Tabelle 2: V

Bezeichnung	Normalbetrieb	Betrieb ohne H-Ablenkung	Bereitschaft	Versorgung für
	<ul> <li>TV-Betrieb</li> </ul>	AV-Überspielen	• (Öko)-Stand	by
	<ul> <li>SAT-Betrieb</li> </ul>	<ul> <li>SAT-Aufnahme</li> </ul>	<ul> <li>Service-Stand</li> </ul>	d-by
	<ul> <li>AV-Wiedergab</li> </ul>	e • SAT-Radio		
<b>SM-Spannungen</b>				
D133	$133V \pm 1V$	• 1)	• 3)	H-Endstufe (603 G1 0183)
D138	138V ± 1V	• 1)	• 3)	H-Endstufe (603 G1 0070, 603 G9 0080)
D60	$60V \pm 3V$	• 1)	• 3)	V-Endstufe (603 G1 0081), Erzeugung DS 60 u. DS 45
D28	$25V \pm 2V$	• 2)	• 4)	NF-Endstufen auf G-Chassis 603, NE-Modul
D25	$25V \pm 2V$	•	• 4)	SR-Modul, MV-Modul
D16	$16V \pm 2V$	•	• 4)	H-Treiber, Erzeugung DS12, Stand-by-Schaltung
D8	7V ± 1V	6,3V	• 4)	Erzeugung DS5, DS5a, DS5b, DS3,3, Stand-by-Schalt.
D5	$5V \pm 0.3V$	•	•	Al-Modul, MV-Modul
Geschaltete SM-S	Spannungen			
DS60	61V ± 3V	•	_	SVM-Schaltung (MV-Modul)
DS45	$46V \pm 3V$	•	-	TP-Modul, SR-Modul
DS12	$12V \pm 0.6$	•	1,3V	MV-, BV-, SR-, TP- und EA-Modul, OW-Endstufe
DS8	$8V \pm 0.4V$	•	_	AI-, MV- und EA-Modul
DS5	$5.2V \pm 0.2V$	•	_	MV-Modul, EA-Modul
DS5b	$5.2V \pm 0.2V$	•	_	SR-Modul, TP-Modul
DS3,3	$3.3 \pm 0.2V$	• "		MV-Modul
H-Endstufen-Spa	nnungen 5)			
C215	215V	• 4	_	RGB-Endstufe (BV-Modul)
C14	14,5V	_	_	V-Endstufe
-C14	-14,5V	-	_	V-Endstufe, (603 G1 0070, 603 G9 0080)
	-16V	-	-	V-Endstufe, (603 G1 0183)

<sup>1)</sup> ca. 20% höher als bei Normalbetrieb

Impul-

Volt.

<u>recke</u>

ark ab.

oschalblinkt 5

, sperrt

rbeiten-)2

naltung

erge-Pin 6

zt werdunkel

rd aber

Tabelle 2: Versorgungsspannungen aus Schaltnetzteil (SM) und Diodensplittransformator (H-Endst.)

## 5. Fehlercodes

Geräte Reaktion	LED Blinken	Fehler	IC: Pos. Nr./
		. Blockade IIC-Bus	·
			. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
Stand-by	5x *)	. H-Schutzschaltung	. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
Stand-by	6x	. V-Schützschaltung	. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
Stand-by	7x	. kein Acknowledge	. IC 3101 / EDDC (SDA 9380)
			,

<sup>\*)</sup> Nach dem Ansprechen der Schutzschaltung schaltet das Gerät für 5 Sek. in Stand-by. Nach dem 3. Einschaltversuch wird ein permanenter Fehler festgestellt und das TV-Gerät schaltet endgültig in Stand-by. Die LED-Anzeige blinkt 5x.

## Zeichenerklärung:

EDDC = Digital Deflection Controller

<u>LED-Blinken:</u> Treten Fehler auf, bei denen das TV-Gerät abgeschaltet werden muß, wird zur Signalisierung der Ursache zusätzlich zum Eintrag im EEPROM mit der Stand-By-Anzeige ein Fehlercode geblinkt (so oft wie in der Tabelle angegeben).

# Menü-Umfang

#### $\star\star\star$

TV-Menü vollständig vorhanden.

#### \*\*

TV-Menü in einfacher Form vorhanden - folgende Funktionen sind nicht mehr einstellbar:

- Bildspezialeinstellungen (z.B. Panorama, CTI, Rauschreduktion, Bildschärfe etc.
- Tonspezialeinstellungen (z.B. Basisbreite, Raumklang, Balance, Klangeinstellungen etc.)
- programmplatzbezogen Bild- und Toneinstellungen.
- Timerzeiteinstellungen.
- Funktionstastenprogrammierung.
- EURO-Buchsen Einstellungen.
- Spezialfunktionen im Menü "Bedienung".

#### \*

TV-Menü kann nicht aufgerufen werden. Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar.

# Hotel-Mode

TV-Menü kann nicht aufgerufen werden. Es sind nur die Funktionen der Fernbedienung anwendbar.

Die Lautstärke kann auf einen Maximalwert begrenzt werden.

<sup>2)</sup> AV-Überspielen, SAT-Aufnahme: ca. 15% höher; SAT-Radio: wie Normalbetrieb

<sup>3)</sup> ca. 25% niedriger als bei Normalbetrieb

<sup>4)</sup> niedriger als bei Normalbetrieb, mit Sägezahnspannung überlagert

<sup>5)</sup> Einstellung der Spannung D138 / 143 mit R1896 bei Strahlstrom 0 auf den obigen Tabellenwert führt automatisch zu den richtigen Werten der H-Endstufen-Versorgungsspannungen.



## Service-Hinweis

Metz-Werke GmbH & Co KG Postfach 1267 • 90506 Zirndorf Telefon (0911) 9706-0 • Telefax (0911) 9706-340

# für Netzteilreparatur - Set 600 99 0187.A1



Dieses Netzteilreparatur-Set ist für alle TV-Geräte mit Chassis 600 G-...M2 (Typenbezeichnung "TH"), Chassis 601-M2 und Chassis 603-M2 zu verwenden:

#### Es besteht aus:

• Tr 1710 STU 10 NB 80	Sach-Nr. 128 00 0756
• AN-Leiterplatte	Sach-Nr. 600 28 0026.A2
• R 1705 Sicherungswiderstand 0,1	1 Ω Sach-Nr. 210 10 9005
• Service Hinweis	Sach-Nr. 602 45 0095.A1
Wärmeleitfolie	Sach-Nr 190 61 1150

#### Bitte beachten:

- Vor Beginn der Arbeiten den Elko C1709 mit einem geeigneten Entladewiderstand vollständig entladen.
- Tauschen Sie alle Teile gleichzeitig aus.
   Der Austausch der AN-Leiterplatte bietet den Vorteil, daß die komplette Regel- und Überwachungsschaltung incl. Optokoppler und IC erneuert wird.
- 2. **Vor der Wiederinbetriebnahme** des TV-Gerätes sind noch die Bauteile D 1811 (Diode für D 138 . . . D 150), R 1701 und R 1702 (jeweils 330 k $\Omega$ ) zu überprüfen, (bei Chassis 601 = R 1701 und R 1702 jeweils 360 k $\Omega$ ).



Sicherheitsprüfung Nach Beendigung der Umbauarbeiten muß die Sicherheitsprüfung nach VDE 0701 durchgeführt werden.

## **SERVICE NOTES**

# For power supply unit repair kit 600 99 0187.A1 GB

This power supply unit repair kit can be used for all TV sets with chassis 600 G- ...-M2 (type "TH"), chassis 601-M2 and chassis 603-M2.

## The kit consists of:

• Tr 1710 STU 10 NB 80	Part No. 128 00 0756
• Printed circuit board AN	Part No. 600 28 0026.A2
• R 1705 fuse resistor, $0.1\Omega$	Part No. 210 10 9005
Service Notes	Part No. 600 45 0095.A1
• Thermal conduction foil	Part No. 190 61 1150

#### Please note:

- 1. Always replace the all components at the same time.

  Replacing the printed circuit board AN has the advantage that the complete regulation and monitoring circuit, including the optocoupler and the IC, is replaced.
- 2. **Before switching the TV set on again**, check the components D 1811 (diode for D 138 ... D 150), R 1701 and R 1702 (each 330 k $\Omega$  chassis 600 G- ...M2 and each 360 k $\Omega$  chassis 601).



Safety test

After completion of the repair work, carry out the safety test in accordance with VDE 0701.



## Beibloff 263

Metz-Werke GmbH & Co KG Postfach 1267 • 90506 Zirndorf Telefon (0911) 9706-0 • Telefax (0911) 9706-340

## für das Service-Flasher Servicekit 010 ZH 1008

#### Das Servicekit besteht aus:

1	Verbindungskabel PC-TV-Gerät (Seriell, 9 Pol.)		30 2737.A1
1	Diskette mit dem Windows Programm Service-Flasher	602	48 0018.A1
1	Beiblatt 268	602	46 8088.A3

für alle Metz TV-Geräte mit Chassis 600-M2 (Chassis 600 G-. 1 . . .), Chassis 601-M2 und Chassis 603-M2.

#### Vorwort

Das Service-Flasher-Servicekit 010 ZH 1008 ermöglicht Ihnen, die Software in den Metz TV-Geräten mit Chassis **600-M2** (Chassis 600 G-. 1 . . .), Chassis **601-M2** und Chassis **603-M2** zu aktualisieren.

Lesen Sie auch die Nutzungsbedingungen für den METZ Service-Flasher ab Seite 6!



Verwenden Sie diese Software ausschliesslich mit Metz TV-Geräten! Vor dem Anschluss des Schnittstellenkabels ist das TV-Gerät mit dem Netzschalter auszuschalten und von der Antennenanlage zu trennen (Antennenkabel abziehen)! Wird dies unterlassen, so können unter ungünstigen Umständen sehr hohe Ausgleichsströme fließen, die zu einer Beschädigung der PC-Schnittstelle oder des TV-Geräts führen können. Zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen (z. B. Potentialausgleich zwischen PC und TV über die Tuner-Masse).

## Vorbereitung

## Maçhen Sie vor Verwendung der Software eine Datensicherung!

Sie benötigen zur Programmierung neben dem Service-Flasher-Servicekit 010 ZH 1008 einen PC mit einer freien RS232 Schnittstelle (COM1 bis COM4 mit 9-poligem D-SUB Stecker) und dem Betriebssystem **Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 und XP**. Auf dem PC muss das auf der Diskette mitgelieferte Programm *Service-Flasher* installiert werden, welches das eigentliche Daten-File vom PC über die RS232 Schnittstelle und das beiliegende PC-Kabel in das TV-Gerät transferiert.

Bevor Sie mit der Softwareaktualisierung beginnen, vergewissern Sie sich noch, dass Sie die zum TV-Gerät zugehörige aktuelle Software als Daten-File vorliegen haben. Die Information über den aktuellen Stand erhalten Sie entweder vom Metz Kundendienst oder über den InfoTip.

Von diesen Stellen können Sie auch die aktuelle Software auf Diskette beziehen bzw. herunterladen. Eine aktuelle Version des Windows Programmes *Service-Flasher* können Sie dort ebenfalls beziehen.

#### Installation von "Service-Flasher":

Die Installationsdateien von Service-Flasher befinden sich auf der mitgelieferten Diskette. Durch Aufrufen der Datei "setup.exe" wird das Installationsprogramm gestartet.

Nach dem Start von "setup.exe" erscheint das Setup-Fenster (A).

Danach erscheint der Software-Lizenzvertrag. Dieser besteht aus dem Warnhinweis und den Nutzungsbedingungen für den Metz Service-Flasher. Lesen Sie diesen aufmerksam durch und bestätigen Sie das Lesen des Software-Lizenzvertrages mit Ja (B).

Wenn Sie den Software-Lizenzvertrag mit JA bestätigt haben, wird Ihnen nun ein Verzeichnis vorgeschlagen, in das der *Service-Flasher* installiert wird (empfohlen) **(C)**.


Wenn Sie den *Service-Flasher* in ein anderes Verzeichnis installieren möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und geben ein anderes Verzeichnis an.

Klicken Sie mit der Maus auf **Weiter**. Setup kopiert nun die benötigten Dateien in das gewählte Verzeichnis und aktuallisiert das System.

Wenn das SETUP abgeschlossen ist, klicken Sie auf beenden (D).

Wenn Sie weitere Informationen über den Service-Flasher wollen, so machen Sie zuvor einen Haken in der Zeile "Ich möchte die README-Datei jetzt lesen". Sie können die README-Datei auch später über die "Hilfe-Taste" im Service-Flasher-Programm anzeigen lassen.









#### Vorbereiten der TV-Software

#### TV-Software per **E-Mail / InfoTip**:

Die EXE-Datei speichern Sie in dem Verzeichnis, in welches Sie den Service-Flasher installiert haben und klicken nun 2x auf die EXE-Datei. Klicken Sie auf "Extract" zum Entpacken (K).

Es wird nun ein Daten-File erzeugt; z.B. **MSM600\_V\_1\_06.S00** .


#### TV-Software auf Diskette:

(Bezug über den KD)

Die EXE-Datei von der Diskette in das Verzeichnis kopieren, in welches Sie den Service-Flasher installiert haben und klicken nun 2x auf die EXE-Datei. Klicken Sie auf "Extract" zum Entpacken (K). Es wird nun ein Daten-File erzeugt; z.B. MSM600\_V\_1\_06.S00.


#### Aktualisieren der TV-Software

- 1. TV-Gerät und PC ausschalten!
- 2. Antenne von TV-Gerät abziehen!
- 3. Potentialausgleich durchführen!
- 4. TV-Gerät und PC mit dem beiliegenden Kabel verbinden. Schalten Sie nun den PC ein.
- 5. Starten Sie das Service-Flasher-Programm aus dem Start-Menü (E).
- Schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter Ein und klicken danach mit der Maus auf OK (F).



E







7. Im nächsten Fenster wird angezeigt, ob die Verbindung zum Gerät erfolgreich aufgebaut wurde (G).


Wenn keine Verbindung hergestellt wurde, so schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter aus. Überprüfen Sie unter **Einstellungen** die verwendete COM-Schnittstelle und versuchen es erneut. Bei besonders langen Kabeln kann eine Verringerung der Übertagungsgeschwindigkeit erforderlich sein. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau, wird Ihnen die derzeit im TV-Gerät befindliche TV-Software angezeigt.

- 8. Klicken Sie auf "Neue TV-Software in das TV-Gerät programmieren".
- 9. Wählen Sie das Verzeichnis in dem die TV-Software entpackt wurde. Markieren Sie das Daten-File und klicken auf Öffnen (H). Wählen Sie nur Software mit der vorgeschlagenen Endung aus (\*.S00), da nur diese für das Gerät geeignet ist. Die richtige Erweiterung wurde aus dem Gerät ausgelesen.
- 10. Der Daten-Transfer beginnt (i).
- 11. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf OK (J). Die neue Softwareversion wird Ihnen dann angezeigt. Klicken Sie anschließend auf Beenden.

Schalten Sie nun das TV-Gerät über die Netztaste aus und lösen das Verbindungskabel. Das Software-Update ist somit fertig gestellt.










#### TV-Programmliste (Sendertabelle) aus Gerät auslesen und sichern

Punkt 1 bis 6 entnehmen Sie aus dem Kapitel "Aktualisieren der TV-Software"


- 7. Klicken Sie mit der Maus auf "TV-Programmliste vom Gerät lesen und in Datei sichern"
- 8. Vergeben Sie einen Dateinamen (Im Beispiel "Sendertabelle-1") und klicken mit der Maus auf **Speichern** (L). Die vorgeschlagene Erweiterung sollte nicht verändert werden, da Sie die Kompatibilität zur TV-Software sicherstellt. Für Ihre persönliche Sortierung können auch Unterdirectories angelegt werden.
- Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint folgendes Fenster (M). Klicken Sie mit der Maus auf OK.
- Schalten Sie nun das TV-Gerät über die Netztaste aus und lösen das Verbindungskabel.



### TV-Programmliste (Sendertabelle) in das Gerät programmieren

Punkt 1 bis 6 entnehmen Sie aus dem Kapitel "Aktualisieren der TV-Software"

- 7. Klicken Sie mit der Maus auf "Neue Programmliste in das Gerät programmieren"
- 8. Markieren Sie den Dateinamen (Im Beispiel "Sendertabelle-1") und klicken mit der Maus auf Öffnen (N). Die vorgeschlagene Erweiterung sollte nicht verändert werden, da Sie die Kompatibilität zur TV-Software sicherstellt..
- 9. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint folgendes Fenster (0). Klicken Sie mit der Maus auf **OK**.
- Schalten Sie nun das TV-Gerät über die Netztaste aus und lösen das Verbindungskabel.



## Nutzungsbedingungen für Metz Service Flasher

#### **Einleitung**

Durch Bestätigen des Buttons "JA" kommt zwischen Ihnen und der Fa. Metz-Werke GmbH & Co KG, Ohmstrasse 55, 90513 Zirndorf (nachfolgend kurz "METZ" genannt), eine Vereinbarung über die Nutzung der Software "Service Flasher" (nachfolgend kurz "Software" genannt) zustande. Die Nutzungsbedingungen ergeben sich im einzelnen aus den nachfolgenden Bestimmungen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie die Installation abschließen und die Software verwenden.

#### **Nutzungsrecht**

METZ gewährt Ihnen an der Software ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.

METZ besitzt weiterhin alle Eigentums- und sonstigen Verfügungsrechte an der Software, aller Kopien der Software und der Dokumentationen. Hierzu gehören auch die Urheber-, Copyright- und Markenrechte. Sie erkennen an, daß Ihnen außer dem hier eingeräumten Recht keine weiteren Rechte an der Software zustehen.

Alle Rechte, die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gewährt oder genannt werden, bleiben von METZ vorbehalten.

### **Umfang der Nutzung**

Im Rahmen dieser Lizenzvereinbarung sind Sie zu folgendem berechtigt:

- a) Installation und Verwendung der Software nur auf einem einzelnen Computer;
- **b)** Erstellung einer Kopie der Software in maschinenlesbarer Form zu Sicherungszwecken. Diese Kopie muß sämtliche Hinweise zu den Eigentumsrechten und zum Copyright enthalten, die auch auf der Originalkopie der Software vorhanden sind.

### Einschränkung der Nutzung

- a) Sie sind nicht berechtigt, Kopien der Software zu erstellen oder zu verteilen oder die Software elektronisch über ein Netzwerk von einem Computer auf einen anderen Computer zu übertragen;
- **b)** Sie sind nicht berechtigt, die Software zu dekompilieren, zu verändern, zu modifizieren oder andere Programme von dieser Software abzuleiten;
- c) Sie sind nicht berechtigt, die Software an Dritte, insbesondere Endverbraucher oder andere Fachhändler, zu verkaufen, zu vermieten, in sonstiger Weise zur Verfügung zu stellen oder zu überlassen;

- d) Sie sind nicht berechtigt, Eigentums- oder Urheberrechte bzw. sonstige Vermerke an der Software oder der Dokumentation zu verändern oder unkenntlich zu machen;
- e) Die Software darf nur im Zusammenhang mit METZ-Produkten, für die sie zugelassen bzw. geeignet ist, verwendet werden. Für andere Produkte, insbesondere sonstiger Hersteller der Unterhaltungselektronik, ist diese Software nicht geeignet. Bei Nichtbeachtung übernimmt METZ keinerlei Verantwortung oder Haftung.
- f) Die Software einschließlich Dokumentation beinhaltet spezielles know-how von METZ. Der Inhalt der Software und dieser Vereinbarung ist deshalb streng vertraulich zu behandeln.
- g) Sollten Sie diese Bedingungen verletzen, ist METZ zur Beendigung dieser Nutzungsvereinbarung berechtigt, und Sie sind verpflichtet, die Software einschließlich der Kopie und der Dokumentation zurückzugeben.

#### Upgrade

Sollte ein Upgrade der Software notwendig werden, wird dieses zu den gleichen Bedingungen geliefert. Sie verpflichten sich, auf die weitere Verwendung der bisherigen Software-Version zu verzichten und diese nicht an andere Personen oder Organisationen weiterzugeben. Auf Verlangen von METZ ist die bisherige Software einschließlich der Kopie und der Dokumentation zurückzugeben oder zu vernichten.

#### Garantie

METZ gewährleistet, daß während eines Zeitraums von einem (1) Jahr ab Lieferdatum die Medien, auf denen die Software geliefert wird, bei normalen Verwendungsbedingungen frei von Herstellungsfehlern und Materialschäden sind. Bei Vorliegen eines Fehlers wird nach Wahl von METZ der Datenträger entweder kostenlos repariert oder ein neuer Datenträger geliefert.

Darüber hinaus übernimmt METZ keine weiteren Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dies gilt auch für die Eignung der Software für den gewöhnlichen Gebrauch oder für einen bestimmten Zweck sowie in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Qualität. Die Lieferung der Software erfolgt im Zustand "wie sie ist", d.h. auf einen bestimmten Sollzustand besteht kein Anspruch. Weiterhin werden keine Garantien in Bezug auf Freiheit von Rechtsverletzungen oder ungestörte Verwendung gegeben.

Mündliche oder schriftliche Informationen oder technische Hinweise, die von METZ oder deren Mitarbeitern stammen, stellen in keiner Weise eine Garantie dar und erweitern auch nicht den Umfang dieser Garantie.

METZ ist zu keinerlei Leistungen verpflichtet, wenn die Software entgegen den oben genannten Nutzungseinschränkungen verwendet wurde, höherer Gewalt ausgesetzt war, in irgendeiner Art modifiziert wurde oder wenn die Medien versehentlich beschädigt bzw. nicht sachgemäß eingesetzt oder falsch installiert wurden.

#### Haftungsbeschränkung

METZ ist weder Ihnen noch Dritten gegenüber haftbar für indirekte, besondere, mittelbare, zufällige, Neben- oder Folgeschäden (einschließlich geschäftliche Schäden, entgangener Gewinn, Unterbrechungen des geschäftlichen Betriebs oder ähnliches), die sich aus der Verwendung oder der nicht sachgemäßen Verwendung der Software ergeben und auf jeglicher Haftungstheorie beruhen. Das gleiche gilt für Verluste von Informationen, Daten, Dateien oder gespeicherten Programmen.

Die Haftung von METZ für jegliche Ansprüche beschränkt sich in jedem Fall auf das von Ihnen an METZ bezahlte Entgelt für das Produkt.

#### **Sonstiges**

Die oben genannten Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und METZ bezüglich der Software abschließend.

Die Wirksamkeit dieser Vereinbarung kann durch Sie beendet werden, indem Sie dies gegenüber METZ erklären und die Software einschließlich Kopie und Dokumentation zurückgeben.

METZ ist berechtigt, diese Vereinbarung ohne weiteres zu beenden, wenn Sie gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen. In diesem Fall sind Sie verpflichtet, unverzüglich die Software einschließlich Kopie und Dokumentation an METZ zurückzugeben. Sämtliche Kopien der Software auf jeglichen Datenträgern sind von Ihnen nicht-rekonstruierbar zu löschen.

Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. Der unwirksame Teil soll durch eine wirksame Regelung ersetzt werden, die dem Gewünschtem möglichst nahe kommt.

Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht.

Metz ist eine eingetragene Marke der Metz-Werke GmbH & Co KG.

## Bestellvordruck für DVB-S-Nachrüstsätze

Fax 09 11/97 06 - 3 20

Unterschrift



Gerd	itebeze	eichnung		Inlandver DVB-Nachrüstsatz	sion Bestellu   Preis	ung Stück	
	mit PFC	Tiros	63TF51				
	<u> </u>	Crystal	70TF53				
4:3		Tiros	63TE51	Nicht m	it DVB nachrüstl	oar	
4	ohne PFC	Crystal	70TE53		, <b>2</b> 10 11001110011001		
	0 -	70 BM Fun	70TE54				
		Morea SM	70TE55 55TG68				
		Spectral MF 55 Tiros	63TG51				
	⊨	Ibiza SF	63TG62				
	I	Astral MF 63	63TG63				
Chassis 600 HT	909	Crystal	70TG53	0.00011101.7	270.00		
	<u>s</u> .	Morea S	70TG65	0 23NK101 7	279,00	•••••	
	g	Nordkap S	70TG73			C.	
	$\dot{\circ}$	Linea de Luxe SF	72TG67		•		
		Stratos SF	72TG85	·			
240000000000000000000000000000000000000	00044400000000000000000000000000000000	Linos S	84TG87		320 ASSOCIATION AND A STATE OF THE STATE OF		
		Spectral MF 55	55TH68				
		Tiros	63TH51				
	<b>3</b> [	Kreta 63	63TH62				
		Astral MF 63 Crystal	63TH63 70TH53				
	8	Morea S	70TH65				
	.0	Magnum 70 S	um 70 S 70TH69 0 24NKTC	0 24NK102 9	279,00	•	
	OSS	Nordkap S					
	ð	Linea de Luxe SF	72TH67				
		Stratos SF	72TH85				
		Kreta SF 72	72TH87				
		Linos \$	84TH87				
Militari.		Spectral 55 MF	55TK68				
S		Astral 63 MF	63TK63		279,00	•••••	
2 P	4:3	Linea de Luxe SF	72TK67				
Σ	'	Astral 72 MKII	72TK79	0 24NK102 9			
ğ		Kreta 72 SF	72TK87	3 2 H W. 132 /			
Ch 600 M2 Plus		Spectral 70 MF	70TH90			•	
	16:9						
ilikini		Astral 82 SF	82TH95				
		Spectral 72 MF	72TH80				
	4:3	Astral 72 MF	72 <b>T</b> H81				
	4.	Corum 72 MF	72TH86	0.05511/101.4	070.00		
		Spectral 84 MF	84TH89	0 25NK101 4	279,00	********	
	6:91	Spectral 82 MF	82TH96				
		Artos 82 MF	82TH97				
Servi	ce-Kit zu	ır Programmierur	ng der	0 10ZF100 2	51,00		
	S Modu	•		0 1021100 2 -	31,00		
			1		7.400		
bervi	ceflashe 	r CH 600 M2 un	d 601	0 10ZH100 8	14,00		
Kun	dennur	nmer:		NL:			
Kun	da.		:				
COLI	u <del>c</del> .			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			·				

1 von 2 12.03.03

## Bestellvordruck für DVB-S-Nachrüstsätze

Fax 09 11/97 06 - 3 20



	G	erätebezeichnu	ong	Inlandver DVB-Nachrüstsatz	rsion Beste Preis	llung Stück
		Spectral 72 MF Astral 72 MF Taros MF	72TF80 72TF81		11013	Olock
		Protos MF	72TF82 72TF89	0 22NK101 3	279,00	******
	mit PFC	Mondial S	84TF88			
	_ ~	Spectral 84 MF	84TG89			
		Carat SF	72TF83			
		Stratos SF PIP	72TF86	0 18NK101 3	279,00	******
	HILL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	Kreta SF 72	72TF87	20116-1-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-		
Sr		Sumatra SF	72TC58 72TD58 72TC68			
4:3 Plus		Madras SF  Carat SF	72TD68 72TC83			
		Carat SF PIP	72TD83 72TC84 72TD84			
	ohne PFC	Stratos SF	721D84 72TC85 72TD85	0 18NK101 3	279,00	
		Stratos SF PIP	72TD86			
		Kreta SF 72	72TC87 72TD87			
		Taros MF Protos MF	72TE82 72TE89			
		Mondial S	84TC88 84TD88			
		Atlantis SF	82TF95			
	ohne mit PFC PFC	Artos MF	82TF97	0 21NK101 A	279,00	
sı		Astral 82 SF	82TG95	O Z INKIOI A		•••••
붑		Spectral 82 MF	82TG94/96	The second secon		
16:9 Plus		Atlantis SF	82TD95 bis 400.000	0 15NK101 2	279,00	**************************************
			82TD95 ab 400.001	0 16NK101 6	279,00	******
$\vdash$		Artos MF	82TE97			
	mit PFC	Nordkap S	70TF73	0 19NK101 7	279,00	
dard		Santos Nordkap S	63TB72 70TB73			
Standa	ohne PFC	Classic SF Classic SF Nicam	72TC74 72TC75	0 19NK101 7	279,00	•••••
"	0 9	Classic SF PIP	721C73 72TC76			
		72 SF Fun	70TE56	Nicht m	it DVB nachrüs	logi
0 0		82 SF Fun	82TE59			
16:9 Basic	ohne PFC	Gemini SF	82TE93	Nicht m	it DVB nachrüs	bar
	οЧ	Gemini SF	82TE93/2			
T	. <del></del> ()	Ibiza SF	63TF62	0.000, 11/2.00	070.55	
	PFC.	Morea S Linea de Luxe SF	70TF65 72TF67	0 20NK101 6	279,00	
4:3-Basic		Elba Hawaii	63TD61 70TD64			
6.3	ں ع	Morea S	70TE65			
4	ohne PFC	Linea SF	72TD66	0 20NK101 6	279,00	
		Linea de Luxe SF Linea de Luxe SF	72TD67 72TE67			

Kondennommer:				INL:				
Kunde:								_
Unterschrift	·			Datum: —				

# Bestellvordruck für DVB-T-Nachrüstsätze


Fax 09 11/97 06 - 3 20



	Gerätebezeich	nnung	D) (0 T ) 1	Bestellung	l a
	T		DVB-T-Nachrüstsatz	Preis	Stück
	Spectral MF 55	55TG68			
	Tiros	63TG51			
눞	Ibiza SF	63TG62			·
8	Astral MF 63	63TG63	• •		
9 s	Crystal	70TG53	0 53NH111 3	239,00	
Chassis 600 HT	Morea S	70TG65			
ਹੁੰ	Linea de Luxe SF 72TG67				
		de Luxe SF 72TG67 ps SF 72TG85			
	Stratos SF Linos S				
	AGAIN CONTRACTOR CONTR				
	Spectral MF 55	55TH68			
	Tiros Kreta 63	63TH51 63TH62			
	Astral MF 63	63TH63	0 56NH111 4		
Chassis 600 M2	Crystal	70TH53		239,00	
	Morea S	70TH65			
	Magnum 70 S	70TH69			
	Nordkap S	70TH73			
	Linea de Luxe SF	72TH67			
	Stratos SF	72TH85			
	Kreta SF 72	72TH87			
	Linos S	84TH87			
	Spectral 55 MF	55TK68		0. 100 200 0.11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	
3	Astral 63 MF	63TK63		1	
4:3		72TK67	8	239,00	
3   '	Astral 72 MKII	72TK79	0 56NH111 4		
Ch. 600 M2 Plus 6:9 4:3	Kreta 72 SF	72TK87	,		
5 6:9 1	Spectral 70 MF	70TH90			
91	Astral 82 SF	82TH95			
	Spectral 72 MF	72TH80			
6:3	Astral 72 MF	72TH81			
4	Corum 72 MF	72TH86	0 57NH111 8	239,00	
	Spectral 84 MF	84TH89	UJ/INTTITIO	237,00	
6:9	Spectral 82 MF	82TH96			
- 2	Artos 82 MF	82TH97			
ervice- loduln	Kit zur Programmi	erung der DVB	0 10ZF100 2	51,00	•••••
	lasher CH 600 M2	2 und 601	0 10ZH100 8	14,00	

Kundennummer:	 NL:	
Kunde:		 
·		
Unterschrift	Datum: _	

# Bestellvordruck für DVB-T-Nachrüstsätze





		Gerätebezei	:hnung	DVB-T-Nachrüstsatz	Bestellung Preis	Stück
		Spectral 72 MF	72TF80			Olose in
		Astral 72 MF	72TF81			
1.		Taros MF	72TF82	0 51NH111 6	000.00	
	U	Protos MF	72TF89		239,00	•••••
	mit PFC	Mondial S	84TF88			
	.E	Spectral 84 MF	84TG89			
		Carat SF	72TF83			
		Stratos SF PIP	72TF86	0 54NH111 <sub>.</sub> 7	239,00	
Plus		Kreta SF 72	72TF87			
P.		Sumatra SF	72TD58*		239,00	
4:3		Madras SF	72TD68*	0 54NH111 7		
		Carat SF	72TD83*			
	ohne PFC	Carat SF PIP	72TD84*			
		Stratos SF	72TD85*			
		Stratos SF PIP	72TD86*			•••••
		Kreta SF 72	72TD87*			
		Taros MF	72TE82			
		Protos MF	72TE89			
		Mondial S	84TD88*			
				* = ab Gerätenummer 400.0	001	
		Atlantis SF	82TF95			
	PFC	Artos MF	82TF97	0 52NH111 A	239,00	
Sí	m;t	Astral 82 SF	82TG95	0 32NITITI A	237,00	•••••
금	_	Spectral 82 MF	82TG94/96			
16:9 Plus	ohne PFC	Atlantis SF	82TD95 bis 400.000	Nicht mit DV	B-T nachrüstbar	
	jue Jue		82TD95 ab 400.001	0.5551111111	999 99	
	ত	Artos MF	82TE97	0 55NH111 0	239,00	

Kundennummer:	·	NL:		
Kunde:				
Unterschrift		Datum:		